

Cash Register

ECR 6100

BRUGERVEJLEDNING



olivetti

Indhold

Vigtigste Funktioner	1
Kasseapparatets dele	1
Udtagelig skuffe med lås	1
Tastfunktioner	2
Kontrolvælgeren	2
Ekspedient display	3
Fejlalmer	3
Sletning af Fejl	3
Sletteprocedurer	3
Hurtig Start	4
Hurtig Opstart	4
Programmering af kasseapparatet og dets funktioner	5
Ændring af kasseapparatets standardindstillinger	5
Procent Rabat (-%)	5
Udenlandske Valutakurser	6
Mulighed for Afrunding af Schweizisk, Dansk og Svensk Valuta	6
Decimal Kommaer Position	6
Udskrivning af moms informationer på Kundens Bon	6
Regnemaskine procedure	7
Ekspedient System	7
Chef Password	8
Brug af kasseapparatet i en måde beskyttet af Password	8
Oplæringsmåde	8
Programmering af System Optioner	9
Chefreporter	10
X og Z Reporter	10
Ekspedient Rapport	10
PLU Salgsrapport	11
Varegruppe Programmerings rapport	11
PLU Programmerings Rapport	11
Kasseapparatets Programmerings Rapport	11
Oplæringsrapport	11
Sletning af sluttal	11
Salgstransaktioner	12

Vigtigste Funktioner

- 14 varegrupper og op til 99 Price Look-Up (PLU) indstillinger;
- 8 ekspedientnumre med individuelle udskrifter ad salgstotaler og antal ekspeditioner;
- 9-cifret operatør numerisk Flydende Krystal Skærm (LCD);
- Indtastning af mængder ved brug af decimale kommaer;
- Oplæringsmåde indretning med tilsvarende password;
- Bon on/off, og duplikering af bonfunktioner;
- Mulighed for at aktivere et ekspedient sikkerhedssystem, hvor den enkelte ekspedient tildeles en 3-cifret sikkerhedskode;
- Mulighed for at indrette en sikkerhedskode, der forhindrer uautoriseret adgang til apparatets Z chefrapporter tilstand;
- Schweizisk, Dansk og Svensk valuta afrunding;
- Programmering af varegrupper (positive og negative salg);
- 2 udenlandske valutakurser
- Taster til kontantsalg, check, kreditkort og kundekort, med byttepenge til alle betalinger;
- Automatisk momsberegning med 4 forskellige momssatser;
- Mulighed for at programmere kasseapparatet for at printe en del moms informationer på kundebonen;
- Tid og dato visning ved tryk på en tast;
- Backup batteri beskyttelse til registreringer og programmerede data.


Kasseapparatets dele

Der henvises til figur 1:

1. Ekspedient display
2. Alfnumerisk tastatur
3. Kontant skuffe
4. Kontant skuffelås
5. Strømkabel
6. Kundebon papirsprække
7. Printerlæg og adgang
8. Kontrolvælgeren

Udtagelig skuffe med lås

Der henvises til figur 4. Kasseapparatets skuffe har rum til sedler og mønter.

De kan åbne skuffen ved at trykke på  tasten, eller ved at flytte skydeknappen under kasseapparatet. Skuffen fjernes helt fra kasseapparatet ved at De løfter den åbne skuffe, og trækker den mod Dem selv.

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be found at <http://the-checkout-tech.com/estore/catalog/>

We also offer free downloads, a free keyboard layout designer, cable diagrams, free help and support.

<http://the-checkout-tech.com> : *the biggest supplier of cash register and scale manuals on the net*