

SHARP パーツガイド

CODE:00ZPR58LPG//J

サーマルプリンター

MODEL PR-58L

このパーツガイドに掲載されている表示価格ランクは消費税抜きです。

目 次

1 外装及び内部機構

2 基板ユニット

動作原理の説明及び分解・組立等については、既発行サービスマニュアル(PR-58A)を参照して下さい。

PR-58A サーマルプリンター : 00ZPR58ASM//J

適用モデル(1998年1月現在) : UP-T58PU

ユニットコード : KI-OB76779BHZZ

安全性・信頼性確保のため部品は、必ず正規のものをご使用下さい。

△印の商品は、安全上重要な部品です。交換をする時は、安全および性能維持のため必ず指定の部品をご使用下さい。

[Click here to download the full manual at THE-CHECKOUT-TECH.COM](http://THE-CHECKOUT-TECH.COM)