

Sharp XE-A207W XE-A207B XE-A23S Operation Programming SPANISH ONLY Manual

SHARP[®]

CAJA REGISTRADORA ELECTRÓNICA

MODELO

XE-A207
XE-A23S

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
IMPORTANTE	1
ÍNDICE	2
1 Piezas y sus funciones	6
Vista exterior	6
Vista frontal	6
Vista posterior	6
Impresora	7
Teclado	8
Configuración del teclado (para XE-A207)	8
Lista teclas de función	8
Configuración del teclado (para XE-A23S)	9
Lista teclas de función	9
Displays	10
Display operador	10
Display cliente	11
Modo ahorro pantalla	11
2 Selección del modo de funcionamiento	12
Modos de funcionamiento	12
Selección del modo	13
3 Antes de introducir los datos	14
Preparaciones para introducir los datos	14
Rollo de papel de los tickets	14
Función ticket ON/OFF	14
Asignación cajero	14
Advertencia de error	14
Selección de funciones desde el menú	15
Función de ayuda/FAQ	16
El menú de ayuda y la impresión de mensajes de guía	16
El menú FAQ y mensajes de guía	17
4 Entradas	18
Entradas de artículos	18
Entradas de artículos individuales	18
Entradas repetidas	20
Multiplicación entradas	21
Entradas desdoblamiento de precios	22
Venta artículo individual en efectivo (SICS)	23
Visualización de subtotales	23
Subtotal imponible	23
Subtotal incluyendo la tasa (subtotal completo)	23
Finalizar una transacción	24
Forma de pago en efectivo o en cheque	24
Venta cobrada en efectivo o en cheque que no requiere una entrada de cambio	25
Venta de cargo (crédito)	25
Venta mixta (pago en efectivo o cheque + cargo)	25
Cálculo de tasas	26
Tasa automática	26
Tasa manual	26
Borrar una tasa	27
Cambio del estado de tasa	27
Entradas auxiliares	28

Cálculos porcentuales (prima o descuento)	28
Entradas con descuentos	29
Entradas de devolución	29
Imprimir números de código non-add.....	30
Tipo de pago.....	30
Conversión de divisa	30
Entradas recibido a cuenta.....	31
Entradas cantidades abonadas	32
No-ventas (cambio)	32
Vista cinta de control electrónica	33
Modo TRAINING.....	33
5 Correcciones.....	34
Corrección de la última entrada (anulación directa)	34
Corrección de la siguiente a la última entrada o entradas anteriores (anulación indirecta)	35
Anulación Subtotal.....	36
Corrección después de haber terminado una transacción	36
6 Función impresión especial	37
Copiar impresión ticket	37
7 Modo manager	38
Entrar en el modo manager	38
Anular entradas	38
8 Lectura (X) y Reseteo (Z) de los totales de ventas.....	39
Cómo efectuar un informe X1/Z1 o X2/Z2	39
Informe de consulta	39
Totales ventas diarias	41
Informe general	41
Informe PLU por rango designado	42
Informe PLU por departamento asociado.....	42
Informes de cajeros	42
Informe horario	42
Ejemplo informe periódico	43
Información general	43
9 Antes de programar.....	44
Programación configuración teclado	44
Para XE-A207.....	44
Para XE-A23S	44
Modo de programación de caracteres alfanuméricos.....	46
Método teléfono móvil	46
Introducir los códigos de los caracteres	47
10 Programación.....	48
Instrucciones básicas	48
Pantalla de programación.....	48
Ejemplo de programación.....	49
Programación DEPT/PLU	51
Departamento	52
PLU	53
Rango PLU	53
Programación funcional	54
Descuento ().....	55
Porcentaje (, %2).....	56
Tasa manual	56
RA (Recibido a cuenta).....	57
PO (Pagos)	57

Dinero en caja	57
Programación tecla formas de cobro	58
Tecla efectivo (Efectivo).....	58
Tecla cheque (Cheque)	59
Tecla cargo (Cargo)	59
Conversión de divisa (CONV1, CONV2).....	60
Programación texto función	61
Programación personal.....	62
Cajero	62
Manager	63
Contraseña modo	63
Cajero Training	63
Programación del terminal.....	64
Configuración Fecha/Hora.....	64
Fecha/Hora.....	64
Selección funciones opcionales.....	65
Sistema básico	66
Función prohibida	67
Función autoridad.....	68
Función selección.....	69
Selección impresión	70
Programación Informes	72
Saltar cero	73
Selección impresión	74
Contador Z.....	75
Informe general Z1	75
Cinta Control.....	75
Programación mensajes	76
Logo ticket	76
Programación configuración dispositivo	77
Teclado	77
Display	78
Impresora	78
EFT	78
Programación tasas.....	79
Sistema tasas	80
Tasa de la 1 a la 4	81
Exención doughnut.....	83
Programación tecla secuencia automática	84
Secuencia teclas	84
Lectura de los programas almacenados.....	85
Secuencia lectura programa.....	85
Impresiones de ejemplo	86
Función de prueba EFT	92
Modo tarjeta SD	93
Introducción y extracción de la tarjeta de memoria SD	93
Formateo de la tarjeta SD	93
Crear una carpeta.....	93
Selección del nombre de carpeta	94
Guardar los datos	94
Cargar datos	95
11 Cinta Control	96
Cinta Control.....	96

12 Mantenimiento operador	97
En caso de fallo de alimentación	97
En caso de error de la impresora	97
Advertencias a la hora de manejar la impresora y el papel de impresión	97
Advertencias a la hora de manejar la impresora	97
Advertencias a la hora de manejar el papel de impresión (papel térmico)	97
Instalación de las baterías	98
Sustitución del rollo de papel	99
Especificaciones del papel de impresión	99
Instalación de un rollo de papel	99
Sustitución del rollo de papel de los tickets	100
Quitar el papel atascado	100
Limpieza de la impresora (cabezal/sensor/rodillo)	101
Extracción del cajón	102
Apertura manual del cajón	102
Llave del cajón	102
Antes de llamar al servicio de asistencia	103
13 Especificaciones	104

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

https://the-checkout-tech.com/manuals/sharp/XE-A207W_XE-A207B_XE-A23S_Operations_Manual.pdf

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)