

Ladenwaage BC II Basic Class II

Bedienungsanleitung

ab Programmstand 2.20

6.111.98.5.00.13 de



| Inhaltsverzeichnis | | Seite |
|---------------------------|---|--------------|
| 1 | Zur Anleitung | 1 - 1 |
| 1.1 | Aufbewahrung | 1 - 1 |
| 1.2 | Zielgruppe | 1 - 1 |
| 1.3 | Verwendete Symbole | 1 - 2 |
| 1.4 | Warnhinweise | 1 - 3 |
| 2 | Zum Gerät | 2 - 1 |
| 2.1 | Gerätetypen | 2 - 1 |
| 2.2 | Zubehör | 2 - 1 |
| 2.3 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 2 - 1 |
| 2.4 | Kennzeichnungsschild | 2 - 2 |
| 2.5 | Eichhinweise | 2 - 3 |
| 2.6 | Normen und Richtlinien | 2 - 4 |
| 2.7 | Betriebsbedingungen | 2 - 5 |
| 2.7.1 | Spannungsversorgung | 2 - 6 |
| 2.8 | Gewährleistung | 2 - 7 |
| 2.9 | Entsorgung der Geräte / Umweltschutz | 2 - 7 |
| 3 | Sicherheitshinweise | 3 - 1 |
| 3.1 | Anforderung an das Bedienpersonal | 3 - 1 |
| 3.2 | Schilder auf dem Gerät | 3 - 1 |
| 3.3 | Systembedingte Gefahrenquellen | 3 - 2 |
| 4 | Installation | 4 - 1 |
| 4.1 | Transport und Lagerung | 4 - 1 |
| 4.2 | Aufstellung und Montage | 4 - 1 |
| 4.2.1 | Bedingungen an den Aufstellort | 4 - 1 |
| 4.2.2 | Gerät montieren | 4 - 1 |
| 4.2.3 | Nivellieren | 4 - 2 |
| 4.2.4 | Elektrischen Anschluss prüfen | 4 - 3 |
| | Installation der bauseitigen Netzversorgung | 4 - 3 |
| 4.2.5 | Kabelanschlüsse | 4 - 4 |
| | Beispiel Waagenverbund | 4 - 5 |
| 4.2.6 | Akku | 4 - 6 |
| | Betrieb mit Akkus | 4 - 6 |
| | Akku-Symbolanzeige | 4 - 7 |

| | | |
|----------|---|--------------|
| 4.3 | Inbetriebnahme | 4 - 8 |
| 4.3.1 | Gerät einschalten | 4 - 8 |
| 4.4 | Außerbetriebnahme | 4 - 8 |
| 5 | Geräte- und Bedienelemente | 5 - 1 |
| 5.1 | Netztaster | 5 - 1 |
| 5.2 | Anzeige | 5 - 2 |
| 5.2.1 | Anzeigesymbole | 5 - 2 |
| 5.3 | Tastatur | 5 - 3 |
| 5.3.1 | Folientastatur | 5 - 3 |
| 5.3.2 | Hubtastatur | 5 - 4 |
| 5.3.3 | Tastenfunktionen | 5 - 4 |
| 5.3.4 | Tastatur Optionen | 5 - 7 |
| 5.4 | Drucker | 5 - 8 |
| 5.4.1 | Drucker- und Seitenabdeckung BC II 100/200 | 5 - 8 |
| 5.4.2 | Thermodruckkopf öffnen und schließen | 5 - 10 |
| 5.4.3 | Bondrucker | 5 - 11 |
| 5.4.4 | Etikettendrucker | 5 - 12 |
| 6 | Bedienen | 6 - 1 |
| 6.1 | Gerät einschalten | 6 - 1 |
| 6.2 | Gerät ausschalten | 6 - 1 |
| 6.3 | Gerät nullstellen | 6 - 1 |
| 6.4 | Bedienmöglichkeiten | 6 - 2 |
| 6.4.1 | Mehrbediener-Betrieb | 6 - 2 |
| 6.4.2 | Selbstbedienungs-Betrieb | 6 - 3 |
| 6.4.3 | Schnellbedienungs-Betrieb | 6 - 4 |
| 6.4.4 | Preisauszeichnung mit manueller Auslösung * | 6 - 5 |
| 6.4.5 | Preisauszeichnung mit Automatikstart * | 6 - 6 |
| 6.4.6 | Stückpreis-Etikettenvielfachdruck | 6 - 7 |
| 6.4.7 | Festgewicht-Etikettenvielfachdruck | 6 - 8 |
| 6.5 | Grundpreiseingabe über Zehnertastatur | 6 - 9 |
| 6.5.1 | Bedienvorgänge bei nicht programmierten Artikeln (Non-PLU) .. | 6 - 9 |
| 6.6 | Storno | 6 - 11 |
| 6.7 | Blätterfunktion | 6 - 12 |
| 6.8 | Konstant | 6 - 13 |
| 6.9 | Zwischensumme | 6 - 13 |
| 6.10 | Summe | 6 - 13 |

| | Seite |
|--------|---|
| 6.11 | Bedienvorgänge bei programmierten Artikeln (PLU) 6 - 14 |
| 6.11.1 | PLU-Aufruf 6 - 14 |
| 6.11.2 | Bedienverkauf mit PLU 6 - 16 |
| | PLU aufrufen und registrieren mit PLU-Direkttaste. 6 - 16 |
| | PLU-Grundpreis "Überschreiben". 6 - 16 |
| | Multiplikation PLU-Stückpreis mit eingegebener Stückzahl 6 - 16 |
| | Manuelle Gewichtseingabe registrieren (länderabhängig) 6 - 17 |
| 6.12 | Tarafunktionen 6 - 18 |
| 6.12.1 | Taraausgleich bei unbekannter Tara 6 - 18 |
| | Unbekannte Tara 6 - 18 |
| | Stapeltara (länderabhängig) 6 - 19 |
| 6.12.2 | Taraausgleich bei bekannter Tara 6 - 20 |
| | Handtara (länderabhängig) 6 - 20 |
| | PLU-Tara 6 - 21 |
| | Tara-Festwertspeicher 1 - 4 6 - 21 |
| 6.12.3 | Bediener Tara 6 - 22 |
| | Gewogenen Tarawert speichern 6 - 22 |
| | Eingegebenen Tarawert speichern 6 - 22 |
| | Gespeicherte Bediener Tara aufrufen 6 - 23 |
| 6.13 | Bedienverkauf mit Bon 6 - 24 |
| 6.14 | Talon 6 - 25 |
| 6.15 | Bon nach Bedarf drucken 6 - 25 |
| 6.16 | Bon wiederholen 6 - 26 |
| 6.17 | Bon wieder eröffnen 6 - 26 |
| 6.17.1 | Eröffnen des letzten Bons über Verkäufertaste 6 - 27 |
| 6.17.2 | Eröffnen des Bon über die Bonnummer 6 - 27 |
| 6.17.3 | Mehrwertsteuer aus PLU überschreiben 6 - 28 |
| 6.18 | Bedienverkauf mit Etikettenlayout 6 - 29 |
| 6.19 | By Count Artikel 6 - 30 |
| 6.20 | Festgewicht 6 - 35 |
| 6.21 | By Count Festgewicht 6 - 39 |
| 6.22 | Waage mit Kassenschublade und Ein-Auszahlbetrieb 6 - 44 |
| 6.23 | Artikel mit Herkunftsdaten 6 - 45 |
| 6.23.1 | Verkauf mit manueller Eingabe der Herkunftsnummer 6 - 45 |
| 6.23.2 | Verkauf mit festgelegter Herkunftsnummer 6 - 46 |

| | | |
|----------|---|--------------|
| 7 | Programmieren | 7 - 1 |
| 7.1 | Ausgangsanzeige | 7 - 1 |
| 7.2 | Menüpasswort | 7 - 1 |
| 7.3 | Menü-Aufruf, Menüanwahl und Menü verlassen | 7 - 2 |
| | Generelle Programmierfolge | 7 - 2 |
| 7.4 | Ersteinstellung der Waage | 7 - 3 |
| 7.5 | Listenübersicht | 7 - 4 |
| 7.5.1 | PLU Artikel | 7 - 4 |
| 7.5.2 | Kopf- und Fußtexte | 7 - 4 |
| 7.5.3 | Zusatztexte | 7 - 5 |
| 7.5.4 | Laufschrift drucken | 7 - 5 |
| 7.5.5 | PLU-Direkttasten | 7 - 5 |
| 7.5.6 | Strichcode Struktur | 7 - 6 |
| 7.5.7 | BLD Etiketten | 7 - 6 |
| 7.5.8 | Logos | 7 - 7 |
| 7.5.9 | Mehrwertsteuersätze | 7 - 8 |
| 7.6 | Generelles Vorgehen bei Texteingabe | 7 - 9 |
| 7.7 | Übersicht Laufschrift | 7 - 14 |
| 7.8 | Übersicht Strichcode | 7 - 15 |
| | Herstellercode EAN 13 | 7 - 17 |
| | Instorecode EAN 13 | 7 - 18 |
| | Code 128 | 7 - 23 |
| 7.9 | Herkunftskennzeichnung | 7 - 29 |
| 7.10 | Übersicht By Count Artikel anlegen | 7 - 30 |
| | By Count Stückartikel in einer PLU anlegen | 7 - 31 |
| 7.11 | Übersicht Festgewicht anlegen | 7 - 32 |
| 7.12 | Übersicht By Count Festgewicht | 7 - 33 |
| 7.13 | Übersicht Mehrwertsteuer | 7 - 34 |
| 7.13.1 | Mehrwertsteuer einer PLU zuordnen | 7 - 35 |
| 7.14 | Durchbedienen im System (ab Programmstand 2.00) | 7 - 36 |

| | | | Seite |
|--------|---|--------|--------|
| 7.15 | Artikelpflege Menü Pr 1-- | | 7 - 39 |
| 7.15.1 | PLU (Artikel) anlegen | Pr 110 | 7 - 40 |
| | Grundpreiseingabe | | 7 - 41 |
| | Warengruppe | | 7 - 41 |
| | Tara | | 7 - 41 |
| | Haltbarkeitsdatum | | 7 - 42 |
| | Strichcode für Artikel | | 7 - 42 |
| | Preisüberschreibung | | 7 - 43 |
| | Artikel-Typ | | 7 - 43 |
| | Gewichtsklasse | | 7 - 44 |
| | Herkunftsdaten | | 7 - 44 |
| | PLU-Artikeltext | | 7 - 44 |
| | Zusatztext 1-4 | | 7 - 45 |
| | Zusatztext 1-10 für BLD Textfelder | | 7 - 45 |
| | Logodruck in BLD Logofelder | | 7 - 46 |
| | By Count: Stück pro Packung | | 7 - 46 |
| | Grundpreisrückrechnung für By Count und Festgewicht | | 7 - 47 |
| | By Count: Stück Eingabezwang | | 7 - 47 |
| | By Count: Festgewicht | | 7 - 47 |
| | By Count: Festgewichtsmodus | | 7 - 47 |
| | Festgewicht Eingabezwang | | 7 - 48 |
| | Mehrwertsteuernummer | | 7 - 48 |
| | Mehrwertsteuer überschreibbar | | 7 - 48 |
| | Tara % (länderabhängig) | | 7 - 49 |
| 7.15.2 | PLU- (Artikel) Listen drucken | Pr 115 | 7 - 50 |
| 7.15.3 | PLU (Artikel) einzeln löschen | Pr 120 | 7 - 51 |
| 7.15.4 | PLU (Artikel) von - bis löschen | Pr 121 | 7 - 51 |
| 7.16 | Datenpflege Menü Pr 2-- | | 7 - 52 |
| 7.16.1 | Zusatztexte erstellen | Pr 200 | 7 - 52 |
| 7.16.2 | Kopf- und Fußzeilen Texte erstellen | Pr 201 | 7 - 53 |
| 7.16.3 | Laufschrift Text anlegen | Pr 202 | 7 - 54 |
| 7.16.4 | Texte ausdrucken | Pr 205 | 7 - 55 |
| 7.16.5 | Zusatztexte und Kopf-Fußtexte löschen | Pr 206 | 7 - 56 |
| | Zusatztext einzeln löschen | | 7 - 56 |
| | Alle Zusatztexte löschen | | 7 - 56 |
| | Kopf- und Fußtexte löschen | | 7 - 56 |
| | Laufschrift Texte löschen | | 7 - 57 |
| 7.16.6 | Strichcode-Struktur anlegen | Pr 210 | 7 - 58 |
| | Strichcodeformat anlegen | | 7 - 58 |
| | Code Konstante eingeben | | 7 - 59 |
| | Numerische Code auswählen | | 7 - 59 |
| | Code Struktur prüfen und übernehmen | | 7 - 61 |
| 7.16.7 | Strichcode-Strukturen verwalten | Pr 211 | 7 - 62 |

| | | Seite |
|---------|--|--------|
| 7.16.8 | Non-PLU Einstellungen Pr 215 . | 7 - 64 |
| | Haltbarkeitsdatum für nicht programmierte Artikel (Non-PLU) . . . | 7 - 64 |
| | Strichcode für Non-PLU gewogene Artikel | 7 - 65 |
| | Strichcode für Non-PLU Handartikel (Stückartikel) | 7 - 65 |
| | Strichcode für Non-PLU Minusartikel | 7 - 65 |
| | Strichcode für Summe | 7 - 65 |
| | Warengruppen für Non-PLU gewogene Artikel | 7 - 66 |
| | Warengruppen für Non-PLU Handartikel (Stückartikel) | 7 - 66 |
| | Warengruppen für Non-PLU Minusartikel | 7 - 66 |
| | Mehrwertsteuer für Non-PLU gewogene Artikel | 7 - 67 |
| | Mehrwertsteuer für Non-PLU Handartikel (Stückartikel) | 7 - 67 |
| | Mehrwertsteuer für Non-PLU Minus Artikel | 7 - 67 |
| 7.16.9 | BLD Etikettenliste / Logoliste drucken Pr 220 . | 7 - 68 |
| | BLD Etikettenliste drucken | 7 - 68 |
| | Logoliste drucken | 7 - 68 |
| 7.16.10 | BLD Etiketten/ Logos löschen Pr 225 . | 7 - 68 |
| | BLD Etiketten löschen | 7 - 69 |
| | BLD Logos löschen | 7 - 69 |
| 7.16.11 | Mehrwertsteuer anlegen Pr 230 . | 7 - 69 |
| | Mehrwertsteuersatz anlegen | 7 - 70 |
| | Mehrwertsteuer inklusiv oder exklusiv | 7 - 70 |
| | Mehrwertsteuer Text | 7 - 70 |
| 7.16.12 | Mehrwertsteuer verwalten Pr 231 . | 7 - 71 |
| | Mehrwertsteuerliste drucken | 7 - 71 |
| | Mehrwertsteuernummer löschen | 7 - 71 |
| | Gleiche Mehrwertsteuer für alle Artikel | 7 - 71 |
| 7.17 | Berichte Menü Pr 3-- | 7 - 72 |
| 7.17.1 | Berichtslayout konfigurieren Pr 300 . | 7 - 72 |
| 7.17.2 | Berichte auf Bon drucken Pr 310 . | 7 - 74 |
| | Waagen-Bericht | 7 - 74 |
| | PLU-Bericht mit einer Artikeltext-Zeile | 7 - 75 |
| | PLU-Bericht mit allen Artikeltext-Zeilen | 7 - 75 |
| | Warengruppen-Bericht | 7 - 76 |
| | Verkäufer-Bericht | 7 - 77 |
| | Herkunftsdatenumsatz-Bericht mit einer Herkunftstextzeile | 7 - 77 |
| | Herkunftsdatenumsatz-Bericht mit allen Herkunftstextzeilen | 7 - 78 |
| | Mehrwertsteuer Umsatzbericht | 7 - 79 |
| 7.17.3 | Bericht auf Etikett drucken Pr 311 . | 7 - 79 |
| 7.17.4 | Umsätze anzeigen / löschen Pr 320 . | 7 - 80 |
| | Umsätze anzeigen | 7 - 80 |
| | Umsätze löschen | 7 - 80 |
| 7.18 | Konfiguration Menü Pr 5-- | 7 - 81 |
| 7.18.1 | Datum und Uhrzeit einstellen Pr 500 . | 7 - 81 |
| | Datum einstellen | 7 - 82 |
| | Uhrzeit einstellen | 7 - 82 |
| | Jahreszahl 2- oder 4-stellig drucken | 7 - 82 |
| | Datum Darstellung | 7 - 83 |
| 7.18.2 | Papierart auswählen Pr 505 . | 7 - 84 |

| | | | Seite |
|---------|---|--------|---------|
| 7.18.3 | Hauptbedienart einstellen | Pr 510 | 7 - 84 |
| | Hauptbedienart auswählen | | 7 - 85 |
| | Layout auswählen | | 7 - 85 |
| | Addition Kundensumme | | 7 - 85 |
| 7.18.4 | Umschaltbedienart einstellen | Pr 511 | 7 - 86 |
| | Umschaltbedienart auswählen | | 7 - 86 |
| | Layout auswählen | | 7 - 86 |
| | Addition Kundensumme | | 7 - 87 |
| 7.18.5 | Einstellungen für verschiedene Bedienarten | Pr 515 | 7 - 87 |
| | Automatisches Nullstellen | | 7 - 87 |
| | Offene Bons /Etiketten | | 7 - 88 |
| | Herkunftskennzeichnung | | 7 - 88 |
| | Herkunftsnummer festlegen | | 7 - 88 |
| | Negative Kundensumme | | 7 - 88 |
| | Umsatzermittlung | | 7 - 89 |
| | Eingabezwang für By Count Stück | | 7 - 89 |
| | Eingabezwang für Festgewicht | | 7 - 89 |
| 7.18.6 | Laufschrift Einstellungen | Pr 516 | 7 - 90 |
| | Laufschrift Nr. wählen | | 7 - 90 |
| | Anzeigeort wählen | | 7 - 90 |
| | Laufschrift auslösen | | 7 - 90 |
| | Laufschrift testen | | 7 - 91 |
| 7.18.7 | Einstellungen für Mehrbediener-Betrieb | Pr 520 | 7 - 91 |
| | Konstanttasten- Funktion | | 7 - 91 |
| | Artikel- und Summenetikett drucken | | 7 - 92 |
| | Posten Verkäufer Anzeige | | 7 - 93 |
| | Kassenfunktionen | | 7 - 93 |
| | Ein/Auszahlbetrieb | | 7 - 94 |
| | Talon Abdruck | | 7 - 94 |
| | Bon wiederholen | | 7 - 94 |
| | Bon wieder eröffnen | | 7 - 94 |
| | Abdruck Storno und stornierte Artikel | | 7 - 95 |
| | Abdruck der inklusiven Mehrwertsteuer | | 7 - 95 |
| | Bondruck nach Bedarf | | 7 - 95 |
| 7.18.8 | Einstellung für Schnellbedienungs- Betrieb | Pr 521 | 7 - 96 |
| 7.18.9 | Einstellungen für Preisauszeichnungs-Betrieb * | Pr 525 | 7 - 97 |
| | Auszeichnungsmodus | | 7 - 97 |
| | Stückpreis-Etikettenvielfachdruck | | 7 - 98 |
| 7.18.10 | Verkäufer-T asten mit Verkäufer-Nr . belegen | Pr 530 | 7 - 99 |
| 7.18.11 | PLU Eingabe Modus und Bereichsbegrenzung | Pr 535 | 7 - 99 |
| | Zehnertastatur für Grundpreis- oder PLU-Eingabe | | 7 - 99 |
| | PLU-Eingabe: Stellenzahl für Eingabe über 10er Tastatur | | 7 - 100 |
| | PLU-Direkttastenmodus | | 7 - 100 |
| | PLU-Direkttastenzuordnung | | 7 - 100 |
| | PLU-Bereichsbegrenzung | | 7 - 101 |
| | Verzögerungszeit PLU Nr. Eingabe | | 7 - 102 |
| 7.18.12 | PLU-Direkttasten ausdrucken | Pr 536 | 7 - 103 |
| 7.18.13 | Tara Festwertspeicher | Pr 540 | 7 - 104 |

| | | Seite |
|---------|---|------------------|
| 7.18.14 | Rundungs- und Preisrechnungseinstellungen für die nationale Währung | Pr 545 . 7 - 104 |
| | Rundungsarten der Kundensumme * | 7 - 105 |
| | Rundung der Artikelsumme * | 7 - 105 |
| | Rundung für By Count | 7 - 106 |
| 7.19 | Bongestaltung Übersicht | 7 - 107 |
| 7.19.1 | Bon gestalten | Pr 550 . 7 - 108 |
| | Strichcode auf Bon drucken | 7 - 108 |
| | Strichcodehöhe in mm auf Bon | 7 - 108 |
| | Tara auf Bon drucken | 7 - 109 |
| | Kopftext drucken | 7 - 109 |
| | Fusstext drucken | 7 - 109 |
| | Fremdwährungs-Zusatztext drucken | 7 - 110 |
| | Rundungs-Zusatztext drucken | 7 - 110 |
| | Schriftartveränderung auf Bon | 7 - 111 |
| | Anzahl zu druckender PLU-Artikeltext Zeilen auf Bon | 7 - 111 |
| | Abdruck Bonzähler | 7 - 111 |
| | Fremdwährung drucken | 7 - 112 |
| | Abdruck Ein/Auszahlungsbetrag | 7 - 112 |
| | Abdruck Zusatztexte | 7 - 112 |
| | Abdruck Kopflogo | 7 - 113 |
| | Abdruck Fußlogo | 7 - 113 |
| 7.20 | Etikettengestaltung Übersicht | 7 - 114 |
| | BLD Etiketten | 7 - 115 |
| 7.20.1 | Etiketten gestalten | Pr 555 . 7 - 116 |
| | Etikettenart | 7 - 117 |
| | BLD Etiketten auswählen | 7 - 118 |
| | Etikettengröße | 7 - 118 |
| | Etikettenabstand ändern | 7 - 118 |
| | Abpack- und Haltbarkeitsdatum auf Etikett | 7 - 118 |
| | Strichcode auf Etikett | 7 - 119 |
| | Strichcodehöhe in mm | 7 - 119 |
| | Tara Abdruck auf Etikett | 7 - 119 |
| | Kopftext drucken | 7 - 120 |
| | Alternativer Text bei Haltbarkeitsdatum | 7 - 120 |
| | Logoabdruck | 7 - 120 |
| | Textfeldanfang | 7 - 121 |
| | Datenfeldanfang | 7 - 121 |
| | Datenfeldüberwachung | 7 - 122 |
| | Schriftartveränderung auf Etikett | 7 - 123 |
| | Preisrahmen und Texte auf Etikett drucken | 7 - 123 |
| | Verkäufer Nr., Maschinenkennzahl oder Check Digit * auf Etikett drucken | 7 - 123 |
| | Fremdwährung abdrucken | 7 - 124 |
| | 180° Drehung und Reversierbetrieb (nur bei Etikettenpapier) ... | 7 - 124 |
| | Alternativer Text für Abpackdatum | 7 - 126 |
| | Alternativer Text für Verbrauchsdatum | 7 - 126 |
| | Einheiten auf dem Etikett drucken | 7 - 126 |
| | Druckgeschwindigkeit für Etikettenlayout | 7 - 126 |

| | | Seite |
|--------|---|---------|
| 7.20.2 | Etiketten Konfigurationsverwaltung Pr 556 | 7 - 127 |
| | Konfiguration aus Pr 555 speichern | 7 - 127 |
| | Etikettenkonfiguration anwählen | 7 - 128 |
| | Etikettenkonfiguration löschen | 7 - 128 |
| 7.20.3 | Fremdwahrung- Einstellungen Pr 560 | 7 - 129 |
| | Fremdwahrungsfunktion auswahlen | 7 - 129 |
| | Fremd-/ Zweitwahrungsanzeige anwahlen | 7 - 129 |
| | Fremdwahrungsrechnungsart | 7 - 130 |
| | Fremdwahrungszeichen fur Bon und Etikettenlayout | 7 - 130 |
| | Fremdwahrungszeichen auf Etikett fur Preisfeld | 7 - 130 |
| | Nachkommastellen der Fremdwahrung | 7 - 130 |
| | Fremdwahrungsfaktor | 7 - 131 |
| | Wahrungskurs (Rechenfaktor) | 7 - 131 |
| | Rundung der Fremdwahrung | 7 - 131 |
| 7.21 | Inbetriebnahme Menu Pr 6-- | 7 - 132 |
| 7.21.1 | TCP-IP Einstellungen Pr 600 | 7 - 132 |
| | DHCP | 7 - 133 |
| | Anzeige der aktuellen IP-Adresse der Waage | 7 - 133 |
| | IP: IP-Adresse falls kein DHCP gewahlt | 7 - 133 |
| | Subnet: Subnet-Maske falls kein DHCP gewahlt | 7 - 133 |
| | Gateway: Adresse des Router falls kein DHCP gewahlt | 7 - 133 |
| | DNS1: Adresse des Domain Name-Server 1, falls kein DHCP gewahlt | 7 - 134 |
| | DNS2: Adresse des Domain Name-Server 2, falls kein DHCP gewahlt | 7 - 134 |
| | Hostname: | 7 - 134 |
| | Leasing- Adresse | 7 - 134 |
| 7.21.2 | Aktuelle IP-Adresse anzeigen Pr 601 | 7 - 135 |
| 7.21.3 | Ausdruck der Kommunikations-Einstellungen Pr 602 | 7 - 135 |
| 7.21.4 | Waagen-Nummer einstellen Pr 603 | 7 - 135 |
| 7.21.5 | Abteilungs-Nummer einstellen Pr 604 | 7 - 135 |
| 7.21.6 | Maschinenkennzahl einstellen Pr 605 | 7 - 136 |
| 7.21.7 | Inbetriebnahme (Speicherverwaltung) Pr 606 | 7 - 136 |
| | Anzahl PLU | 7 - 137 |
| | Anzahl Zusatztexte pro PLU | 7 - 137 |
| | Anzahl BLD Textfelder pro PLU | 7 - 137 |
| | Anzahl BLD Logofelder pro PLU | 7 - 137 |
| | Anzahl Zusatztexte | 7 - 137 |
| | Anzahl Posten (Bonspeicher) | 7 - 138 |
| | By Count, Festgewicht, Mehrwertsteuer und Tara % | 7 - 138 |
| | Nachkommastellen* | 7 - 138 |
| | Inbetriebnahme starten | 7 - 139 |
| 7.21.8 | Waage fur System einstellen (Durchbedienen) Pr 607 | 7 - 140 |
| | Waagentyp | 7 - 140 |
| | Multicast IP Adresse | 7 - 141 |
| | Multicast Portnummer | 7 - 141 |
| | UDP Portnummer | 7 - 141 |
| 7.21.9 | Anzeigenbeleuchtung steuern Pr 610 | 7 - 142 |

| | | Seite |
|---------|--|---------|
| 7.21.10 | Abschaltzeit der Waage einstellen Pr 615 . | 7 - 143 |
| 7.21.11 | WLAN Einstellungen Pr 621 . | 7 - 143 |
| | WLAN einschalten | 7 - 144 |
| | Zeitscheiben | 7 - 144 |
| | Ping an/aus | 7 - 145 |
| | IP-Adresse des WLAN Modul | 7 - 145 |
| | Testtelegramm an/aus | 7 - 146 |
| | IP-Adresse vom Empfänger des Telegramms | 7 - 146 |
| | Portnummer vom Empfänger des Telegramms | 7 - 146 |
| 7.21.12 | Beeper ein/aus Pr 622 . | 7 - 146 |
| 7.21.13 | Empfindlichkeit der Waage (Anzeige) Pr 625 . | 7 - 147 |
| 7.21.14 | Tastenfunktion ändern Pr 630 . | 7 - 148 |
| 7.21.15 | Tastaturauswahl Pr 631 . | 7 - 149 |
| 7.21.16 | RAM löschen Pr 666 . | 7 - 150 |
| 7.21.17 | Passwort für Menü eingeben Pr 690 . | 7 - 150 |
| 7.21.18 | Zweitwährung Kurs (Euro) Einstellungen Pr 695 . | 7 - 151 |
| | Hauptwährung umstellen auf Zweitwährung (Euro) | 7 - 151 |
| | PLU-Preis umrechnen in Euro | 7 - 151 |
| 7.22 | Service Menü Pr 7-- | 7 - 152 |
| 7.22.1 | Testdruck Pr 700 . | 7 - 152 |
| 7.22.2 | Boot Log Informationen drucken Pr 701 . | 7 - 152 |
| 7.22.3 | Schriftarten drucken Pr 702 . | 7 - 153 |
| 7.22.4 | Menüeinstellungen drucken Pr 703 . | 7 - 153 |
| 7.22.5 | Wiegesystem Informationen drucken Pr 704 . | 7 - 154 |
| 7.22.6 | Druckereinstellungen Pr 710 . | 7 - 155 |
| | Vorschub für Etiketten | 7 - 155 |
| | Druckbildverschiebung auf dem Etikett | 7 - 155 |
| | Bon Vorschub korrigieren | 7 - 156 |
| | Empfindlichkeit für Papierende-Erkennung bei Bon | 7 - 156 |
| | Druckintensität verändern | 7 - 156 |
| 7.22.7 | ADW Programmversion anzeigen Pr 712 . | 7 - 157 |
| 7.22.8 | Anzeige Wägezellentyp Pr 715 . | 7 - 157 |
| 7.22.9 | Programmversion anzeigen Pr 716 . | 7 - 158 |
| | Hauptprogramm Versionsnummer | 7 - 158 |
| | Bootloader Versionsnummer | 7 - 158 |
| | Options-Ressource Versionsnummer | 7 - 158 |
| | Layout-Ressource Versionsnummer | 7 - 158 |
| | Menü-Ressource Versionsnummer | 7 - 158 |
| | Text-Ressource Versionsnummer | 7 - 158 |
| | Tastatur-Ressource Versionsnummer | 7 - 158 |
| | Font-Ressource Versionsnummer | 7 - 158 |
| | Software Versionsnummer | 7 - 158 |
| 7.22.10 | Akkuspannung anzeigen Pr 717 . | 7 - 159 |
| 7.22.11 | Anzeigetest Pr 718 . | 7 - 160 |
| 7.22.12 | Logbuchkontrolle Pr 730 . | 7 - 160 |
| 7.23 | Programmier-Übersicht | 7 - 163 |

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 8 | Störung beheben | 8 - 1 |
| 8.1 | Störungsbeschreibung | 8 - 1 |
| 8.2 | Meldungen | 8 - 2 |
| 9 | Pflege | 9 - 1 |
| 9.1 | Reinigen | 9 - 1 |
| 9.1.1 | Gerät reinigen | 9 - 1 |
| 9.1.2 | Drucker reinigen | 9 - 2 |
| 9.1.3 | Drucker Reinigungs-Produkte | 9 - 4 |
| 9.2 | Wartung | 9 - 6 |
| 9.2.1 | Prüfen der Gewichtsanzeige | 9 - 6 |
| 9.2.2 | Lagerhinweis für Thermopapiere | 9 - 6 |
| 9.2.3 | Bon-, Etiketten- und Linerlessrollen | 9 - 6 |
| 10 | Technische Daten | 10 - 1 |
| 10.1 | Abmessungen | 10 - 1 |
| 10.2 | Spannungsversorgung | 10 - 2 |
| 10.3 | Umgebungsbedingungen | 10 - 2 |
| | Grenzwerte | 10 - 2 |
| | Stichwortverzeichnis | 11 - 1 |

Anhang

Konformitätserklärung BC II

Konformitätserklärung BC II mit WLAN

eurofins Certificate modas BWLC-V2

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

<https://the-checkout-tech.com/manuals/Bizerba/EC-II 100 and EC-II 200 and EC-II 800 T>

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)