

Ladenwaage BC II Basic Class II

Bedienungsanleitung

ab Programmstand 2.20

6.111.98.5.00.13 de



Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Zur Anleitung	1 - 1
1.1	Aufbewahrung	1 - 1
1.2	Zielgruppe	1 - 1
1.3	Verwendete Symbole	1 - 2
1.4	Warnhinweise	1 - 3
2	Zum Gerät	2 - 1
2.1	Gerätetypen	2 - 1
2.2	Zubehör	2 - 1
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	2 - 1
2.4	Kennzeichnungsschild	2 - 2
2.5	Eichhinweise	2 - 3
2.6	Normen und Richtlinien	2 - 4
2.7	Betriebsbedingungen	2 - 5
2.7.1	Spannungsversorgung	2 - 6
2.8	Gewährleistung	2 - 7
2.9	Entsorgung der Geräte / Umweltschutz	2 - 7
3	Sicherheitshinweise	3 - 1
3.1	Anforderung an das Bedienpersonal	3 - 1
3.2	Schilder auf dem Gerät	3 - 1
3.3	Systembedingte Gefahrenquellen	3 - 2
4	Installation	4 - 1
4.1	Transport und Lagerung	4 - 1
4.2	Aufstellung und Montage	4 - 1
4.2.1	Bedingungen an den Aufstellort	4 - 1
4.2.2	Gerät montieren	4 - 1
4.2.3	Nivellieren	4 - 2
4.2.4	Elektrischen Anschluss prüfen	4 - 3
	Installation der bauseitigen Netzversorgung	4 - 3
4.2.5	Kabelanschlüsse	4 - 4
	Beispiel Waagenverbund	4 - 5
4.2.6	Akku	4 - 6
	Betrieb mit Akkus	4 - 6
	Akku-Symbolanzeige	4 - 7

4.3	Inbetriebnahme	4 -	8
4.3.1	Gerät einschalten	4 -	8
4.4	Außerbetriebnahme	4 -	8
5	Geräte- und Bedienelemente	5 -	1
5.1	Netztaster	5 -	1
5.2	Anzeige	5 -	2
5.2.1	Anzeigesymbole	5 -	2
5.3	Tastatur	5 -	3
5.3.1	Folientastatur	5 -	3
5.3.2	Hubtastatur	5 -	4
5.3.3	Tastenfunktionen	5 -	4
5.3.4	Tastatur Optionen	5 -	7
5.4	Drucker	5 -	8
5.4.1	Drucker- und Seitenabdeckung BC II 100/200	5 -	8
5.4.2	Thermodruckkopf öffnen und schließen	5 -	10
5.4.3	Bondrunder	5 -	11
5.4.4	Etikettendrucker	5 -	12
6	Bedienen	6 -	1
6.1	Gerät einschalten	6 -	1
6.2	Gerät ausschalten	6 -	1
6.3	Gerät nullstellen	6 -	1
6.4	Bedienmöglichkeiten	6 -	2
6.4.1	Mehrbediener-Betrieb	6 -	2
6.4.2	Selbstbedienungs-Betrieb	6 -	3
6.4.3	Schnellbedienungs-Betrieb	6 -	4
6.4.4	Preisauszeichnung mit manueller Auslösung *	6 -	5
6.4.5	Preisauszeichnung mit Automatikstart *	6 -	6
6.4.6	Stückpreis-Etikettenvielfachdruck	6 -	7
6.4.7	Festgewicht-Etikettenvielfachdruck	6 -	8
6.5	Grundpreiseingabe über Zehnertastatur	6 -	9
6.5.1	Bedienvorgänge bei nicht programmierten Artikeln (Non-PLU) ..	6 -	9
6.6	Storno	6 -	11
6.7	Blätterfunktion	6 -	12
6.8	Konstant	6 -	13
6.9	Zwischensumme	6 -	13
6.10	Summe	6 -	13

		Seite
6.11	Bedienvorgänge bei programmierten Artikeln (PLU)	6 - 14
6.11.1	PLU-Aufruf	6 - 14
6.11.2	Bedienverkauf mit PLU	6 - 16
	PLU aufrufen und registrieren mit PLU-Direkttaste.	6 - 16
	PLU-Grundpreis "Überschreiben".	6 - 16
	Multiplikation PLU-Stückpreis mit eingegebener Stückzahl	6 - 16
	Manuelle Gewichtseingabe registrieren (länderabhängig)	6 - 17
6.12	Tarafunktionen	6 - 18
6.12.1	Taraausgleich bei unbekannter Tara	6 - 18
	Unbekannte Tara	6 - 18
	Stapeltara (länderabhängig)	6 - 19
6.12.2	Taraausgleich bei bekannter Tara	6 - 20
	Handtara (länderabhängig)	6 - 20
	PLU-Tara	6 - 21
	Tara-Festwertspeicher 1 - 4	6 - 21
6.12.3	Bediener Tara	6 - 22
	Gewogenen Tarawert speichern	6 - 22
	Eingegebenen Tarawert speichern	6 - 22
	Gespeicherte Bediener Tara aufrufen	6 - 23
6.13	Bedienverkauf mit Bon	6 - 24
6.14	Talon	6 - 25
6.15	Bon nach Bedarf drucken	6 - 25
6.16	Bon wiederholen	6 - 26
6.17	Bon wieder eröffnen	6 - 26
6.17.1	Eröffnen des letzten Bons über Verkäufertaste	6 - 27
6.17.2	Eröffnen des Bon über die Bonnummer	6 - 27
6.17.3	Mehrwertsteuer aus PLU überschreiben	6 - 28
6.18	Bedienverkauf mit Etikettenlayout	6 - 29
6.19	By Count Artikel	6 - 30
6.20	Festgewicht	6 - 35
6.21	By Count Festgewicht	6 - 39
6.22	Waage mit Kassenschublade und Ein-Auszahlbetrieb	6 - 44
6.23	Artikel mit Herkunftsdaten	6 - 45
6.23.1	Verkauf mit manueller Eingabe der Herkunftsnummer	6 - 45
6.23.2	Verkauf mit festgelegter Herkunftsnummer	6 - 46

7	Programmieren	7 - 1
7.1	Ausgangsanzeige	7 - 1
7.2	Menüpasswort	7 - 1
7.3	Menü-Aufruf, Menüanwahl und Menü verlassen	7 - 2
	Generelle Programmierfolge	7 - 2
7.4	Ersteinstellung der Waage	7 - 3
7.5	Listenübersicht	7 - 4
7.5.1	PLU Artikel	7 - 4
7.5.2	Kopf- und Fußtexte	7 - 4
7.5.3	Zusatztexte	7 - 5
7.5.4	Laufschrift drucken	7 - 5
7.5.5	PLU-Direkttasten	7 - 5
7.5.6	Strichcode Struktur	7 - 6
7.5.7	BLD Etiketten	7 - 6
7.5.8	Logos	7 - 7
7.5.9	Mehrwertsteuersätze	7 - 8
7.6	Generelles Vorgehen bei Texteingabe	7 - 9
7.7	Übersicht Laufschrift	7 - 14
7.8	Übersicht Strichcode	7 - 15
	Herstellercode EAN 13	7 - 17
	Instorecode EAN 13	7 - 18
	Code 128	7 - 23
7.9	Herkunftskennzeichnung	7 - 29
7.10	Übersicht By Count Artikel anlegen	7 - 30
	By Count Stückartikel in einer PLU anlegen	7 - 31
7.11	Übersicht Festgewicht anlegen	7 - 32
7.12	Übersicht By Count Festgewicht	7 - 33
7.13	Übersicht Mehrwertsteuer	7 - 34
7.13.1	Mehrwertsteuer einer PLU zuordnen	7 - 35
7.14	Durchbedienen im System (ab Programmstand 2.00)	7 - 36

		Seite
7.15	Artikelpflege Menü Pr 1--	7 - 39
7.15.1	PLU (Artikel) anlegen Pr 110	7 - 40
	Grundpreiseingabe	7 - 41
	Warengruppe	7 - 41
	Tara	7 - 41
	Haltbarkeitsdatum	7 - 42
	Strichcode für Artikel	7 - 42
	Preisüberschreibung	7 - 43
	Artikel-Typ	7 - 43
	Gewichtsklasse	7 - 44
	Herkunftsdaten	7 - 44
	PLU-Artikeltext	7 - 44
	Zusatztext 1-4	7 - 45
	Zusatztext 1-10 für BLD Textfelder	7 - 45
	Logodruck in BLD Logofelder	7 - 46
	By Count: Stück pro Packung	7 - 46
	Grundpreisrückrechnung für By Count und Festgewicht	7 - 47
	By Count: Stück Eingabezwang	7 - 47
	By Count: Festgewicht	7 - 47
	By Count: Festgewichtsmodus	7 - 47
	Festgewicht Eingabezwang	7 - 48
	Mehrwertsteuernummer	7 - 48
	Mehrwertsteuer überschreibbar	7 - 48
	Tara % (länderabhängig)	7 - 49
7.15.2	PLU- (Artikel) Listen drucken Pr 115	7 - 50
7.15.3	PLU (Artikel) einzeln löschen Pr 120	7 - 51
7.15.4	PLU (Artikel) von - bis löschen Pr 121	7 - 51
7.16	Datenpflege Menü Pr 2--	7 - 52
7.16.1	Zusatztexte erstellen Pr 200	7 - 52
7.16.2	Kopf- und Fußzeilen Texte erstellen Pr 201	7 - 53
7.16.3	Laufschrift Text anlegen Pr 202	7 - 54
7.16.4	Texte ausdrucken Pr 205	7 - 55
7.16.5	Zusatztexte und Kopf-Fußtexte löschen Pr 206	7 - 56
	Zusatztext einzeln löschen	7 - 56
	Alle Zusatztexte löschen	7 - 56
	Kopf- und Fußtexte löschen	7 - 56
	Laufschrift Texte löschen	7 - 57
7.16.6	Strichcode-Struktur anlegen Pr 210	7 - 58
	Strichcodeformat anlegen	7 - 58
	Code Konstante eingeben	7 - 59
	Numerische Code auswählen	7 - 59
	Code Struktur prüfen und übernehmen	7 - 61
7.16.7	Strichcode-Strukturen verwalten Pr 211	7 - 62

		Seite
7.16.8	Non-PLU Einstellungen Pr 215	7 - 64
	Haltbarkeitsdatum für nicht programmierte Artikel (Non-PLU) ...	7 - 64
	Strichcode für Non-PLU gewogene Artikel	7 - 65
	Strichcode für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)	7 - 65
	Strichcode für Non-PLU Minusartikel	7 - 65
	Strichcode für Summe	7 - 65
	Warengruppen für Non-PLU gewogene Artikel	7 - 66
	Warengruppen für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)	7 - 66
	Warengruppen für Non-PLU Minusartikel	7 - 66
	Mehrwertsteuer für Non-PLU gewogene Artikel	7 - 67
	Mehrwertsteuer für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)	7 - 67
	Mehrwertsteuer für Non-PLU Minus Artikel	7 - 67
7.16.9	BLD Etikettenliste / Logoliste drucken Pr 220	7 - 68
	BLD Etikettenliste drucken	7 - 68
	Logoliste drucken	7 - 68
7.16.10	BLD Etiketten/ Logos löschen Pr 225	7 - 68
	BLD Etiketten löschen	7 - 69
	BLD Logos löschen	7 - 69
7.16.11	Mehrwertsteuer anlegen Pr 230	7 - 69
	Mehrwertsteuersatz anlegen	7 - 70
	Mehrwertsteuer inklusiv oder exklusiv	7 - 70
	Mehrwertsteuer Text	7 - 70
7.16.12	Mehrwertsteuer verwalten Pr 231	7 - 71
	Mehrwertsteuerliste drucken	7 - 71
	Mehrwertsteuernummer löschen	7 - 71
	Gleiche Mehrwertsteuer für alle Artikel	7 - 71
7.17	Berichte Menü Pr 3--	7 - 72
7.17.1	Berichtslayout konfigurieren Pr 300	7 - 72
7.17.2	Berichte auf Bon drucken Pr 310	7 - 74
	Waagen-Bericht	7 - 74
	PLU-Bericht mit einer Artikeltext-Zeile	7 - 75
	PLU-Bericht mit allen Artikeltext-Zeilen	7 - 75
	Warengruppen-Bericht	7 - 76
	Verkäufer-Bericht	7 - 77
	Herkunftsdatenumsatz-Bericht mit einer Herkunftstextzeile	7 - 77
	Herkunftsdatenumsatz-Bericht mit allen Herkunftstextzeilen	7 - 78
	Mehrwertsteuer Umsatzbericht	7 - 79
7.17.3	Bericht auf Etikett drucken Pr 311	7 - 79
7.17.4	Umsätze anzeigen / löschen Pr 320	7 - 80
	Umsätze anzeigen	7 - 80
	Umsätze löschen	7 - 80
7.18	Konfiguration Menü Pr 5--	7 - 81
7.18.1	Datum und Uhrzeit einstellen Pr 500	7 - 81
	Datum einstellen	7 - 82
	Uhrzeit einstellen	7 - 82
	Jahreszahl 2- oder 4-stellig drucken	7 - 82
	Datum Darstellung	7 - 83
7.18.2	Papierart auswählen Pr 505	7 - 84

			Seite
7.18.3	Hauptbedienart einstellen	Pr 510	7 - 84
	Hauptbedienart auswählen		7 - 85
	Layout auswählen		7 - 85
	Addition Kundensumme		7 - 85
7.18.4	Umschaltbedienart einstellen	Pr 511	7 - 86
	Umschaltbedienart auswählen		7 - 86
	Layout auswählen		7 - 86
	Addition Kundensumme		7 - 87
7.18.5	Einstellungen für verschiedene Bedienarten	Pr 515	7 - 87
	Automatisches Nullstellen		7 - 87
	Offene Bons /Etiketten		7 - 88
	Herkunftskennzeichnung		7 - 88
	Herkunftsnummer festlegen		7 - 88
	Negative Kundensumme		7 - 88
	Umsatzermittlung		7 - 89
	Eingabezwang für By Count Stück		7 - 89
	Eingabezwang für Festgewicht		7 - 89
7.18.6	Laufschrift Einstellungen	Pr 516	7 - 90
	Laufschrift Nr. wählen		7 - 90
	Anzeigeort wählen		7 - 90
	Laufschrift auslösen		7 - 90
	Laufschrift testen		7 - 91
7.18.7	Einstellungen für Mehrbediener-Betrieb	Pr 520	7 - 91
	Konstanttasten- Funktion		7 - 91
	Artikel- und Summenetikett drucken		7 - 92
	Posten Verkäufer Anzeige		7 - 93
	Kassenfunktionen		7 - 93
	Ein/Auszahlbetrieb		7 - 94
	Talon Abdruck		7 - 94
	Bon wiederholen		7 - 94
	Bon wieder eröffnen		7 - 94
	Abdruck Storno und stornierte Artikel		7 - 95
	Abdruck der inklusiven Mehrwertsteuer		7 - 95
	Bondruck nach Bedarf		7 - 95
7.18.8	Einstellung für Schnellbedienungs- Betrieb	Pr 521	7 - 96
7.18.9	Einstellungen für Preisauszeichnungs-Betrieb *	Pr 525	7 - 97
	Auszeichnungsmodus		7 - 97
	Stückpreis-Etikettenvielfachdruck		7 - 98
7.18.10	Verkäufer-Tasten mit Verkäufer-Nr. belegen	Pr 530	7 - 99
7.18.11	PLU Eingabe Modus und Bereichsbegrenzung	Pr 535	7 - 99
	Zehnertastatur für Grundpreis- oder PLU-Eingabe		7 - 99
	PLU-Eingabe: Stellenzahl für Eingabe über 10er Tastatur		7 - 100
	PLU-Direkttastenmodus		7 - 100
	PLU-Direkttastenzuordnung		7 - 100
	PLU-Bereichsbegrenzung		7 - 101
	Verzögerungszeit PLU Nr. Eingabe		7 - 102
7.18.12	PLU-Direkttasten ausdrucken	Pr 536	7 - 103
7.18.13	Tara Festwertspeicher	Pr 540	7 - 104

7.18.14	Rundungs- und Preisrechnungseinstellungen für die nationale Währung	Pr 545	7 - 104
	Rundungsarten der Kundensumme *		7 - 105
	Rundung der Artikelsumme *		7 - 105
	Rundung für By Count		7 - 106
7.19	Bongestaltung Übersicht		7 - 107
7.19.1	Bon gestalten	Pr 550	7 - 108
	Strichcode auf Bon drucken		7 - 108
	Strichcodehöhe in mm auf Bon		7 - 108
	Tara auf Bon drucken		7 - 109
	Kopftext drucken		7 - 109
	Fusstext drucken		7 - 109
	Fremdwährungs-Zusatztext drucken		7 - 110
	Rundungs-Zusatztext drucken		7 - 110
	Schriftartveränderung auf Bon		7 - 111
	Anzahl zu druckender PLU-Artikeltext Zeilen auf Bon		7 - 111
	Abdruck Bonzähler		7 - 111
	Fremdwährung drucken		7 - 112
	Abdruck Ein/Auszahlungsbetrag		7 - 112
	Abdruck Zusatztexte		7 - 112
	Abdruck Kopflogo		7 - 113
	Abdruck Fußlogo		7 - 113
7.20	Etikettengestaltung Übersicht		7 - 114
	BLD Etiketten		7 - 115
7.20.1	Etiketten gestalten	Pr 555	7 - 116
	Etikettenart		7 - 117
	BLD Etiketten auswählen		7 - 118
	Etikettengröße		7 - 118
	Etikettenabstand ändern		7 - 118
	Abpack- und Haltbarkeitsdatum auf Etikett		7 - 118
	Strichcode auf Etikett		7 - 119
	Strichcodehöhe in mm		7 - 119
	Tara Abdruck auf Etikett		7 - 119
	Kopftext drucken		7 - 120
	Alternativer Text bei Haltbarkeitsdatum		7 - 120
	Logoabdruck		7 - 120
	Textfeldanfang		7 - 121
	Datenfeldanfang		7 - 121
	Datenfeldüberwachung		7 - 122
	Schriftartveränderung auf Etikett		7 - 123
	Preisrahmen und Texte auf Etikett drucken		7 - 123
	Verkäufer Nr., Maschinenkennzahl oder Check Digit * auf Etikett drucken		7 - 123
	Fremdwährung abdrucken		7 - 124
	180° Drehung und Reversierbetrieb (nur bei Etikettenpapier) ...		7 - 124
	Alternativer Text für Abpackdatum		7 - 126
	Alternativer Text für Verbrauchsdatum		7 - 126
	Einheiten auf dem Etikett drucken		7 - 126
	Druckgeschwindigkeit für Etikettenlayout		7 - 126

		Seite
7.20.2	Etiketten Konfigurationsverwaltung Pr 556	7 - 127
	Konfiguration aus Pr 555 speichern	7 - 127
	Etikettenkonfiguration anwählen	7 - 128
	Etikettenkonfiguration löschen	7 - 128
7.20.3	Fremdwährung- Einstellungen Pr 560	7 - 129
	Fremdwährungsfunktion auswählen	7 - 129
	Fremd-/ Zweitwährungsanzeige anwählen	7 - 129
	Fremdwährungsrechnungsart	7 - 130
	Fremdwährungszeichen für Bon und Etikettenlayout	7 - 130
	Fremdwährungszeichen auf Etikett für Preisfeld	7 - 130
	Nachkommastellen der Fremdwährung	7 - 130
	Fremdwährungsfaktor	7 - 131
	Währungskurs (Rechenfaktor)	7 - 131
	Rundung der Fremdwährung	7 - 131
7.21	Inbetriebnahme Menü Pr 6--	7 - 132
7.21.1	TCP-IP Einstellungen Pr 600	7 - 132
	DHCP	7 - 133
	Anzeige der aktuellen IP-Adresse der Waage	7 - 133
	IP: IP-Adresse falls kein DHCP gewählt	7 - 133
	Subnet: Subnet-Maske falls kein DHCP gewählt	7 - 133
	Gateway: Adresse des Router falls kein DHCP gewählt	7 - 133
	DNS1: Adresse des Domain Name-Server 1, falls kein DHCP gewählt	7 - 134
	DNS2: Adresse des Domain Name-Server 2, falls kein DHCP gewählt	7 - 134
	Hostname:	7 - 134
	Leasing- Adresse	7 - 134
7.21.2	Aktuelle IP-Adresse anzeigen Pr 601	7 - 135
7.21.3	Ausdruck der Kommunikations-Einstellungen Pr 602	7 - 135
7.21.4	Waagen-Nummer einstellen Pr 603	7 - 135
7.21.5	Abteilungs-Nummer einstellen Pr 604	7 - 135
7.21.6	Maschinenkennzahl einstellen Pr 605	7 - 136
7.21.7	Inbetriebnahme (Speicherverwaltung) Pr 606	7 - 136
	Anzahl PLU	7 - 137
	Anzahl Zusatztexte pro PLU	7 - 137
	Anzahl BLD Textfelder pro PLU	7 - 137
	Anzahl BLD Logofelder pro PLU	7 - 137
	Anzahl Zusatztexte	7 - 137
	Anzahl Posten (Bonspeicher)	7 - 138
	By Count, Festgewicht, Mehrwertsteuer und Tara %	7 - 138
	Nachkommastellen*	7 - 138
	Inbetriebnahme starten	7 - 139
7.21.8	Waage für System einstellen (Durchbedienen) Pr 607	7 - 140
	Waagentyp	7 - 140
	Multicast IP Adresse	7 - 141
	Multicast Portnummer	7 - 141
	UDP Portnummer	7 - 141
7.21.9	Anzeigenbeleuchtung steuern Pr 610	7 - 142

		Seite
7.21.10	Abschaltzeit der Waage einstellen Pr 615 .	7 - 143
7.21.11	WLAN Einstellungen Pr 621 .	7 - 143
	WLAN einschalten	7 - 144
	Zeitscheiben	7 - 144
	Ping an/aus	7 - 145
	IP-Adresse des WLAN Modul	7 - 145
	Testtelegramm an/aus	7 - 146
	IP-Adresse vom Empfänger des Telegramms	7 - 146
	Portnummer vom Empfänger des Telegramms	7 - 146
7.21.12	Beeper ein/aus Pr 622 .	7 - 146
7.21.13	Empfindlichkeit der Waage (Anzeige) Pr 625 .	7 - 147
7.21.14	Tastenfunktion ändern Pr 630 .	7 - 148
7.21.15	Tastaturauswahl Pr 631 .	7 - 149
7.21.16	RAM löschen Pr 666 .	7 - 150
7.21.17	Passwort für Menü eingeben Pr 690 .	7 - 150
7.21.18	Zweitwährung Kurs (Euro) Einstellungen Pr 695 .	7 - 151
	Hauptwährung umstellen auf Zweitwährung (Euro)	7 - 151
	PLU-Preis umrechnen in Euro	7 - 151
7.22	Service Menü Pr 7--	7 - 152
7.22.1	Testdruck Pr 700 .	7 - 152
7.22.2	Boot Log Informationen drucken Pr 701 .	7 - 152
7.22.3	Schriftarten drucken Pr 702 .	7 - 153
7.22.4	Menüeinstellungen drucken Pr 703 .	7 - 153
7.22.5	Wiegesystem Informationen drucken Pr 704 .	7 - 154
7.22.6	Druckereinstellungen Pr 710 .	7 - 155
	Vorschub für Etiketten	7 - 155
	Druckbildverschiebung auf dem Etikett	7 - 155
	Bon Vorschub korrigieren	7 - 156
	Empfindlichkeit für Papierende-Erkennung bei Bon	7 - 156
	Druckintensität verändern	7 - 156
7.22.7	ADW Programmversion anzeigen Pr 712 .	7 - 157
7.22.8	Anzeige Wägezellentyp Pr 715 .	7 - 157
7.22.9	Programmversion anzeigen Pr 716 .	7 - 158
	Hauptprogramm Versionsnummer	7 - 158
	Bootloader Versionsnummer	7 - 158
	Options-Ressource Versionsnummer	7 - 158
	Layout-Ressource Versionsnummer	7 - 158
	Menü-Ressource Versionsnummer	7 - 158
	Text-Ressource Versionsnummer	7 - 158
	Tastatur-Ressource Versionsnummer	7 - 158
	Font-Ressource Versionsnummer	7 - 158
	Software Versionsnummer	7 - 158
7.22.10	Akkuspannung anzeigen Pr 717 .	7 - 159
7.22.11	Anzeigetest Pr 718 .	7 - 160
7.22.12	Logbuchkontrolle Pr 730 .	7 - 160
7.23	Programmier-Übersicht	7 - 163

8	Störung beheben	8 - 1
8.1	Störungsbeschreibung	8 - 1
8.2	Meldungen	8 - 2
9	Pflege	9 - 1
9.1	Reinigen	9 - 1
9.1.1	Gerät reinigen	9 - 1
9.1.2	Drucker reinigen	9 - 2
9.1.3	Drucker Reinigungs-Produkte	9 - 4
9.2	Wartung	9 - 6
9.2.1	Prüfen der Gewichtsanzeige	9 - 6
9.2.2	Lagerhinweis für Thermopapiere	9 - 6
9.2.3	Bon-, Etiketten- und Linerlessrollen	9 - 6
10	Technische Daten	10 - 1
10.1	Abmessungen	10 - 1
10.2	Spannungsversorgung	10 - 2
10.3	Umgebungsbedingungen	10 - 2
	Grenzwerte	10 - 2
	Stichwortverzeichnis	11 - 1

Anhang

Konformitätserklärung BC II

Konformitätserklärung BC II mit WLAN

eurofins Certificate modas BWLC-V2

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be found at <http://the-checkout-tech.com/estore/catalog/>

We also offer free downloads, a free keyboard layout designer, cable diagrams, free help and support.

<http://the-checkout-tech.com> : *the biggest supplier of cash register and scale manuals on the net*