

OLYMPIA 

CM 75 / 760 / 761 / 762

Manual de instrucciones
Manual de programación



OLYMPIA 

SINCE 1903

www.olympia-vertrieb.de

Índice de materias

Declaración CE	2
Utilización conforme al objetivo previsto.....	4
Advertencias generales / Advertencias de seguridad	4
Dispositivos protectores de transporte	4
Conexión a la red.....	4
Impresora	4
Índice de materias.....	5
1 Características del aparato.....	7
2 Puesta en servicio	8
2.1 Colocar el rollo de papel.....	8
2.2 Carrete de rebobinado	8
2.3 Cambiar el rollo impresor	8
3 Llave selectora	9
3.1 Posiciones de la llave selectora	9
3.2 Llaves	9
4 Teclado.....	10
4.1 Cambiar la inscripción del teclado	10
4.2 Teclado CM 75	10
4.2.1 Inscripción original en inglés	10
4.2.2 Inscripción de las teclas en español	10
4.3 Teclado CM 760 / 761 / 762	11
4.3.1 Inscripción original en inglés	11
4.3.2 Inscripción de las teclas en español	11
4.4 Explicación de las teclas	12
5 Programación	14
5.1 Programar la fecha	14
5.2 Programar la hora	14
5.3 Programar el IVA.....	14
5.4 Programar un descuento de un tanto por ciento.....	15
5.5 Programar los departamentos (DEP).....	15
5.5.1 Programar un estado del departamento y un precio fijo	15
5.5.2 Imprimir la programación de departamentos	16
5.6 PLU (Price-Look-Up) / Programar artículos	17
5.6.1 Programar un precio y una asignación del departamento	17
5.6.2 Programar un estado PLU y una asignación del departamento	17
5.6.3 Imprimir la programación PLU	18
5.7 Programar una moneda extranjera	18
5.8 Opciones del sistema	19
5.8.1 Programar opciones del sistema.....	19
5.8.2 Imprimir las opciones del sistema (informe de memoria)	21
6 Sistema de vendedor.....	22
6.1 Activar el sistema de vendedor	22
6.2 Sistema de vendedor sin contraseña.....	22
6.2.1 Iniciar una sesión de vendedor con la clave de vendedor	22
6.2.2 Finalizar la sesión de un vendedor	22
6.3 Sistema de vendedor con contraseña.....	22
6.3.1 Programar una contraseña de vendedor	23
6.3.2 Iniciar una sesión de vendedor con clave de vendedor y contraseña de vendedor	23
6.3.3 Finalizar la sesión de un vendedor	23

7	Manejo	24
7.1	Registrar departamentos	24
7.2	Registrar departamentos negativos	24
7.3	Registrar un PLU	25
7.3.1	Registrar un PLU con precio fijo	25
7.3.2	Registrar un PLU con entrada del precio libre	26
7.3.3	Registrar un PLU negativo	26
7.4	Terminar el recibo / Modos de pago	27
7.4.1	Pago con efectivo	27
7.4.2	Pago con tarjeta EC/cheque	27
7.4.3	Pago con tarjeta de crédito / Concesión de crédito	27
7.5	Entrada de una moneda extranjera	27
7.6	Registrar un descuento sobre el importe	28
7.7	Registrar un descuento de un tanto por ciento	28
7.7.1	Conceder un descuento de un tanto por ciento sobre una mercancía	28
7.7.2	Conceder un descuento de un tanto por ciento sobre un subtotal	28
7.8	Anulaciones	29
7.8.1	Anulación inmediata	29
7.8.2	Anulación normal	29
7.9	Devolución / Anulación posterior	29
7.10	Ingresos	30
7.11	Pagos	30
7.12	Función de impresión	31
7.13	Abrir el cajón de efectivo sin venta	31
7.14	Activar/desactivar la impresión en recibo	32
7.15	Imprimir un recibo posterior	32
8	Modo de formación	32
8.1	Activar el modo de formación	32
8.2	Practicar en el modo de formación	32
8.3	Desactivar el modo de formación	32
9	Informes de caja	33
9.1	Bases	33
9.2	Vista general sobre los informes de caja	33
9.3	Explicación del informe financiero Z1 día	34
10	Eliminación de problemas	35
10.1	Mensajes de error en la pantalla	35
10.2	Identificaciones en la pantalla	35
10.3	Problemas en la impresora	35
10.4	Restaurar la caja registradora al ajuste de fábrica	35
11	Opciones	36
11.1	Verificadora de billetes (euros)	36
11.2	Bloque de baterías recargables	37
11.2.1	Datos técnicos	37
11.2.2	Montaje del bloque de baterías recargables	37

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be found at <http://the-checkout-tech.com/estore/catalog/>

We also offer free downloads, a free keyboard layout designer, cable diagrams, free help and support.

<http://the-checkout-tech.com> : *the biggest supplier of cash register and scale manuals on the net*