

CAISSE ENREGISTREUSE ÉLECTRONIQUE

PCR-T2100

VOTRE
REÇU
REVENEZ !

ÉPICERIE


H.B.A

CRÉMERIE

PRODUITS

CONGELÉS

ÉPICERIE FINE



MODE D'EMPLOI

CI Canada

CASIO®

Introduction et sommaire	2
Démarrage	10
1. Mise en place des piles de sauvegarde et des rouleaux de papier	10
2. Installation du rouleau de papier des tickets de caisse et du journal	11
3. Brancher la caisse enregistreuse sur une prise électrique.	13
4. Insérer la clé de mode portant la marque "PGM" dans le sélecteur de mode.	13
5. Tourner le sélecteur de mode sur la position "PGM".	13
6. Régler la date.	13
7. Régler l'heure.	13
8. Programmation du barème de taxation	14
9. Sélection des sorties d'imprimante et du filigrane sur le ticket.	16
10. Programmation du prix unitaire du rayon	17
11. Programmation du prix unitaire PLU	17
12. Programmation du taux de remise	17
13. Émission du relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro	17
14. Opérations et réglages avancés	18
15. Émission de relevés	18
16. En cas de problème	18
Présentation de la caisse enregistreuse	20
Guide général	20
Rouleau de papier	20
Clés de mode	20
Tiroir-Caisse	20
Serrure/clé du tiroir-caisse	20
Plaque magnétique	20
Sélecteur de mode	21
Comment utiliser l'écran rétractable	21
Écran	22
Panneau d'affichage	22
Affichage principal	22
Affichage client	22
Clavier	24
Opérations et réglages de base	26
Comment lire les sorties d'imprimante	26
Comment utiliser la caisse enregistreuse	27
Avant l'ouverture du magasin	28
Vérification de la date et de l'heure	28
Pour afficher et effacer la date/heure	28
Préparations de la monnaie pour le change	28
Préparation et utilisation des touches de rayon	29
Enregistrement des touches de rayon	29
Programmation des touches de rayon	31
Pour programmer un prix unitaire pour chaque rayon	31
Pour programmer le type de taxe pour chaque rayon	31
Pour programmer une limitation du montant maximal pour chaque rayon	31
Enregistrement des touches de rayon par la programmation de données	32
Prix programmé	32
Type de taxe programmé	32
Validation de la limitation du montant maximal	32
Préparation et utilisation des PLU	33
Programmation des PLU	33
Pour programmer un prix unitaire pour chaque PLU	33
Pour programmer le type de taxe de chaque PLU	33
Enregistrement de PLU	34

Préparation et utilisation des remises	36
Programmation de remises	36
Enregistrement de remises	36
Remises sur des articles et des sous-totaux	36
Préparation et utilisation des réductions	37
Programmation de réductions	37
Pour programmer le montant d'une réduction	37
Enregistrement de réductions	37
Réduction pour des articles et des sous-totaux	37
Enregistrement de paiements par carte de crédit et par chèque	38
Chèque	38
Carte de crédit	38
Crédit	38
Soumission mixte (espèces et chèque)	38
Changement du type de taxe pour un article	39
Calcul du sous-total des marchandises	39
Enregistrement de produits retournés en mode REG	40
Enregistrement de produits retournés en mode RF	40
Enregistrement de sommes reçues en acompte	41
Enregistrement des sorties de caisse	41
Enregistrement sans vente	41
Correction d'un enregistrement	42
Corriger un article saisi mais pas encore enregistré	42
Corriger un article saisi et enregistré	43
Annuler tous les articles d'une transaction	44
Impression du relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro	45
Opérations pratiques	46
Utilisation des fonctions d'employé	46
Activation de la fonction d'employé	46
Affectation d'un employé	46
Touche de numéro d'employé	46
Ventes en espèces d'article unique	47
Fonction de conversion de devises	48
Enregistrement de la devise étrangère	48
Soumission du montant total dans la devise étrangère	48
Soumission partielle dans une devise étrangère	49
Majoration	50
Programmation du rayon, des descripteurs PLU et des messages programmés de la liste ...	52
Comment choisir et définir les descripteurs de rayon / PLU dans la liste	52
Comment choisir et définir le message de ticket de caisse programmé et l'image du logo dans la liste	52
Exemple de message et de graphisme	52
Saisie manuelle de caractères	53
Saisie de caractères	53
Saisie par le clavier de caractères	53
Saisie de caractères par répétition des touches	54
Programmation des descripteurs et messages en saisissant des caractères	55
Programmation du descripteur des PLU	55
Programmation du descripteur de rayon/touches de fonctions	56
Touche de fonction	56
Touche pour le rayon	56
Programmation des messages	57
Message du ticket	57
Programmation du nom d'employé	57
Nom d'employé	57

Programmation d'autres descripteurs	58
Descripteurs de relevé	58
Total général, caractères spéciaux	59
Titre de relevé	59
Programmation des caractéristiques de la machine	60
Programmation de commande générale	60
Procédure de programmation	60
Données programmées (par code d'adresse)	60
Code d'adresse 02 (numéro de machine)	60
Code d'adresse 03 (numéro consécutif)	60
Code d'adresse 04 (système de taxe)	60
Code d'adresse 05 (commande d'impression pour les tickets)	61
Code d'adresse 06 (calcul & commande d'utilisation)	61
Code d'adresse 08 (commande d'impression pour un relevé de total fixe)	62
Code d'adresse 10 (commande d'impression pour le montant taxable)	62
Code d'adresse 14 (commande de conversion de devises)	63
Code d'adresse 15 (commande d'impression pour les relevés)	63
Code d'adresse 16 (commande d'impression pour le total général)	64
Code d'adresse 17 (commande d'impression)	64
Code d'adresse 19 (commande de ticket)	64
Code d'adresse 21 (commande de message)	64
Code d'adresse 27 (commande d'employé)	65
Code d'adresse 30 (commande d'imprimante thermique)	65
Code d'adresse 34 (commande de rétroéclairage)	65
Programmation de la fonction des touches	66
Programmation des touches de rayon/PLU (programmation de fonctions groupée)	66
Procédure de programmation	66
Données programmées	66
Programmation des touches de rayon/PLU (programmation de fonctions individuelle)	67
Procédure de programmation	67
Données de programmation (par code d'adresse)	68
Programmation des touches de transaction	69
Procédure de programmation	69
Données programmées	69
Programmation d'employé	72
Programmation du numéro d'employé et du numéro de chèque	72
Autre mode de programmation d'employé	73
Impression de relevé avec ou sans remise à zéro	74
Pour imprimer le relevé d'un rayon, PLU sans remise à zéro	74
Pour imprimer des relevés quotidiens sans remise à zéro (sauf le journal électronique)	75
Pour imprimer des relevés quotidiens avec remise à zéro (sauf les chèques ouverts)	76
Exemple de relevé avec ou sans remise à zéro	77
Pour imprimer le relevé des ventes périodiques 1/2 avec ou sans remise à zéro	80
Impression de la programmation de la caisse enregistreuse	82
Pour imprimer le programme des prix unitaires/taux (sauf PLU)	82
Pour imprimer le programme de descripteurs de touche, noms, messages (sauf PLU)	82
Pour imprimer la programmation de la machine (sauf PLU)	83
Pour imprimer le prix unitaire de PLU	84
Pour imprimer le descripteur de PLU	84
Pour imprimer le programme de PLU	84
En cas de problème	86
En cas d'erreur	86
Si la caisse enregistreuse ne fonctionne pas du tout	88
Annuler un verrouillage de la machine	88
En cas de coupure de courant	89
Lorsque la lettre L apparaît à l'écran	89

Maintenance et Options	90
Pour remplacer le rouleau de papier du journal	90
Pour remplacer le rouleau de papier des tickets de caisse	91
Options	91
Fiche technique	92
Index	93

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be found at <http://the-checkout-tech.com/estore/catalog/>

We also offer free downloads, a free keyboard layout designer, cable diagrams, free help and support.

<http://the-checkout-tech.com> : *the biggest supplier of cash register and scale manuals on the net*