

ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSA

**OLIVETTI
ECR 003/N**

Bedienungsanleitung

Inhalt

1	Funktionen	5
1.1	Schalterschloß	5
1.2	Sicherheitssystem	6
1.3	Display	7
1.4	Anzeige der Uhrzeit	9
1.5	Tastatur und Tastenfunktionen	9
1.6	Fehlersuche und Fehlerbeseitigung	12
2	Umgang mit Papierrolle und Farbband	15
2.1	Papierrolle einsetzen	15
2.2	Papierrolle entfernen und auswechseln	17
2.3	Farbband wechseln	18
3	Schnellstart-Programmierung und einfache Registriervorgänge	19
3.1	Schnellstart-Programmierung	19
3.2	Beispiel für einen Kontrollstreifen	23
3.3	Beispiel für einen Registriervorgang und den entsprechenden Kassenbon	24
4	Detalllierte Programmierung	25
4.1	Allgemeine Hinweise	25
4.2	Voreinstellungen und Programme	25
4.3	Voreinstellungen	26
4.3.1	Datum und Uhrzeit	26
4.3.2	Warengruppen-Stückpreis	27
4.3.3	Warengruppen-Programme	27
4.3.4	Minus-Stückpreis und Programmierung	29
4.3.5	Eingabe von Festpreisen (PLU) und ihre Verbindung mit Warengruppen	29
4.3.6	Kassennummer	30
4.3.7	Höchste PLU-Nummer	30

4.3.8	Prozentsatz bei prozentualem Aufschlag	30
4.3.9	Prozentsatz bei prozentualem Abschlag	31
4.3.10	Rundung von Endergebnissen	31
4.3.11	Voreinstellung von Steuersätzen	32
4.3.12	Besteuerungssystem	33
4.3.13	Nummer des ersten Kassenbons	33
4.3.14	Voreinstellung des X- und Z-Zählers	34
4.3.15	Kassierernummer	34
4.3.16	Geheimes Paßwort der Kassenaufsicht	35
4.3.17	Voreinstellung des Gesamtumsatzes	35
4.4	Übungsmodus	36
4.5	Programme	36
4.6	Kontrollstreifen über die Voreinstellungen	48
4.6.1	Bestätigung der Programme	49
4.6.2	Bestätigung der Kassierernummer, der Startnummer der fortlaufenden Kassenbonnummer, der X/Z-Zähler und des Gesamtumsatzes	50
4.6.3	Bestätigung der PLU-Programmierungen	51
5	Beispiele für Registrervorgänge (Einsatz der Kasse im Registriermodus)	53
5.1	Verkauf durch Kassierer A (TAX2 = Abruftaste)	53
5.2	Storno letzter Posten und Zahlung mit Rückgeld	54
5.3	Multiplikation und Wiederholung einer Eingabe	54
5.4	Storno einer Eingabe vor Ende des Registrervorgangs und Abschlag	55
5.5	PLU-Verkauf und prozentualer Abschlag	56
5.6	Warengruppen-Stückpreis und prozentualer Aufschlag ..	56
5.7	PLU-Verkauf und Storno eines prozentualen Abschlags ..	57
5.8	Einzelpostenverkauf	57
5.9	Bargeldloser Verkauf	58
5.10	Geteilte Zahlungsweise	58
5.11	Rückgabe von Waren	59
5.12	Erhaltene Beträge (Anzahlungen) und heraus- gegebene Beträge (Pfand)	59

5.13	Geldwechsel und Öffnen der Schublade (Nullbon)	60
5.14	Negativer Registriervorgang	61
5.15	Storno nach Beendigung mehrerer Registriervorgänge . .	61
5.16	Verkauf mit Steuer	62
5.17	Kassenbondoppel	64
5.18	Übungsmodus	65
6	Kassenaufsichtsberichte	67
6.1	Einsatz der Kasse im Berichtsmodus	67
6.1.1	Gesamtbericht	67
6.1.2	PLU-Bericht	70
6.1.3	Stundenbericht	70
6.1.4	Bargeldbestandsbericht	71
6.1.5	Kassiererbericht	71
6.1.6	Gruppenbericht	72
6.1.7	Übungsbericht	73
6.1.8	Berichtsübersicht	73
6.2	Einsatz der Kasse im Resetmodus	74
7	Abhilfe bei Störungen	77
7.1	Bedarfsweises Öffnen der Schublade	77
7.2	Funktionsstörungen	77
7.3	Teillöschung	77
7.4	Generallöschung	77
8	Technische Daten	79
9	Anhang: Konvertierung von 8 auf 4 Warengruppen . . .	81

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

[https://the-checkout-tech.com/manuals/olivetti/ECR-003N user GERMAN manual.html](https://the-checkout-tech.com/manuals/olivetti/ECR-003N%20user%20GERMAN%20manual.html)

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)