



CM 1810 plus

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Manual de instrucciones

OLYMPIA 
SINCE 1903

Inbetriebnahme	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Allgemeine Hinweise/Sicherheitshinweise	6
Transportsicherung.....	6
Netzanschluss	6
Druckwerk.....	7
Kassenrolle einlegen	7
Aufwickelspule	8
Farbband wechseln	8
Geräteübersicht	9
Geräteansicht	9
Anzeige.....	10
Schlüsselschalter.....	11
Tastatur.....	12
Tastatur CM 1810 plus	12
Tastaturbeschreibung.....	12
Bedienung	16
Trainings-Mode.....	16
Registrieren	16
Nach Warengruppen registrieren	16
Warengruppen mit geänderten Warengruppenpreisen registrieren	17
Nach Artikelnummern registrieren.....	17
Artikel mit geänderten Artikelpreisen registrieren	18
Durch Wiederholung registrieren	18
Durch Multiplikation registrieren.....	19
Wechselgeld anzeigen	20
Verschiedene Zahlungsarten registrieren	21
Zahlung von Teilbeträgen	22
Zu- und Abschläge	23
Zuschläge, prozentual.....	23
Abschläge, prozentual.....	24
Abschläge, fest und variabel	25
Ein- und Barauszahlungen	26
Einzahlungen (Bar und Scheck).....	26
Barauszahlungen	26
Stornieren	27
Direkt stornieren	27
Nachträglich stornieren	27
Registrierung löschen.....	27
Rückgabe-/Umtausch-Stornierung.....	28
Sonstiges.....	28
Zeitanzeige.....	28
Bedienernummer eingeben.....	28
Kasse elektronisch verriegeln/entriegeln	29
Kasse öffnen, elektrisch	29
Kasse öffnen, manuell.....	29
Ausdrucken einer bis zu 10-stelligen Beleg-Nummer	29

Gegeben-Tasten.....	29
Passwörter.....	29
Zweiten Bon ausstellen.....	29
Berichte.....	30
Abkürzungen.....	31
Berichte ohne Speicherlöschung.....	32
Berichte mit Speicherlöschung.....	37
Elektronisches Journal.....	38
Löschen des Journals.....	38
Drucken des Journals.....	38
Lesen des Journals.....	39
Verschiedenes.....	39
Programmierung.....	40
Allgemeines.....	40
Ausdrucken aller programmierten Einstellungen.....	42
Programmierung des Grundprogramms.....	43
Einzelnes FLAG ändern.....	43
FLAG-Tabelle.....	44
Mehrwertsteuer-Rate programmieren.....	47
Warengruppen programmieren.....	47
Coupon-Taste programmieren.....	48
Artikelnummern programmieren.....	49
Artikelnummern ändern bzw. hinzufügen.....	49
Währungsprogramm.....	50
Währungsumrechnung programmieren.....	50
Euro in der Periode 01.01.1999-31.12.2001.....	50
Euro in der Periode 01.01.2002-28.02.2002.....	51
Allgemeine Wechselkursumrechnung.....	52
Fehlermeldungen.....	53
Zubehör und Wartung.....	54
Optionen.....	54
Tastaturabdeckung.....	54
Schubladeneinsätze.....	54
Geldscheinprüfgerät.....	54
Selbsttests.....	54
Technische Daten.....	55
Stichwortverzeichnis.....	56

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

<https://the-checkout-tech.com/manuals/olympia/CM-1810 Plus operation GERMAN man>

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)