



CM 1820 plus

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Manual de instrucciones

OLYMPIA 
SINCE 1903

Inbetriebnahme	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Allgemeine Hinweise/Sicherheitshinweise	6
Transportsicherung	6
Netzanschluss	6
Druckwerk	7
Kassenrolle einlegen	7
Aufwickelspule	8
Farbrolle wechseln	8
Stempelplatte Logo wechseln	9
Geräteübersicht	10
Geräteansicht	10
Anzeige	11
Schlüsselschalter	12
Tastatur	13
Tastatur CM 1820 plus	13
Tastaturbeschreibung	13
Bedienung	17
Trainings-Mode	17
Registrieren	17
Nach Warengruppen registrieren	17
Warengruppen mit geänderten Warengruppenpreisen registrieren	18
Nach Artikelnummern registrieren	18
Artikel mit geänderten Artikelpreisen registrieren	19
Durch Wiederholung registrieren	19
Durch Multiplikation registrieren	20
Wechselgeld anzeigen	21
Verschiedene Zahlungsarten registrieren	22
Zahlung von Teilbeträgen	23
Zu- und Abschläge	24
Zuschläge, prozentual	24
Abschläge, prozentual	25
Abschläge, fest und variabel	26
Ein- und Barauszahlungen	27
Einzahlungen (Bar und Scheck)	27
Barauszahlungen	27
Stornieren	28
Direkt stornieren	28
Nachträglich stornieren	28
Registrierung löschen	28
Rückgabe-/Umtausch-Stornierung	29
Sonstiges	30
Zeitanzeige	30
Bedienernummer eingeben	30
Quittungsdruck	30
Kasse elektronisch verriegeln/entriegeln	30
Kasse öffnen, elektrisch	30

Kasse öffnen, manuell	30
Ausdrucken einer bis zu 10-stelligen Beleg-Nummer	31
Gegeben-Tasten	31
Passwörter	31
Zweiten Bon ausstellen	31
Berichte	32
Abkürzungen	33
Berichte ohne Speicherlöschung	34
Berichte mit Speicherlöschung	40
Programmierung	42
Allgemeines	42
Ausdrucken aller programmierten Einstellungen	44
Programmierung des Grundprogramms	45
Einzelnes FLAG ändern	45
FLAG-Tabelle	46
Mehrwertsteuer-Rate programmieren	49
Warengruppen programmieren	49
Coupon-Taste programmieren	50
Artikelnummern programmieren	51
Artikelnummern ändern bzw. hinzufügen	51
Währungsprogramm	52
Währungsumrechnung programmieren	52
Euro in der Periode 01.01.1999-31.12.2001	52
Euro in der Periode 01.01.2002-28.02.2002	53
Allgemeine Wechselkursumrechnung	54
Fehlermeldungen	55
Zubehör und Wartung	56
Optionen	56
Tastaturabdeckung	56
Schubladeneinsätze	56
Geldscheinprüfgerät	56
Selbsttests	56
Technische Daten	57
Stichwortverzeichnis	58

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

<https://the-checkout-tech.com/manuals/olympia/CM-1820 Plus operation GERMAN manual.pdf>

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)