

OMRON AFGREIÐSLUKASSI

LEIÐBEININGAR OMRON 9400 með takkaborði og flötu lyklaborði.

LYKILSSTÖÐUR

R	Vinnslustaða
X	Aflestur án hreinsunar
Z1P	Lokaaflestur—hreinsun
Z2	Uppsafnað uppgjör
SP	Ýmis Forritun (Ekki nota nema í breytingum á forriti og með nánari leiðbeiningum)
Lock	Kassi læstur

KVEIKT OG SLÖKKT Á KASSA. ROFI á hægri hlið aftarlega.

Tími og dagsetningabreytingar eru sjálfvirkar. Þær þarf aðeins að framkvæma ef rafhlöður ónýttast og/eða rafstraumur fer af afgreiðslukassa samtímis.

STILLA KLUKKU OG DAGSETNINGU. (ef með þarf)

Lykill á X stöðu og velja Time And Date í glugga með ”scroll down”. Ýta á ENTER. Velja Time eða Date með scroll down eða scroll up og ýta á ENTER. Slá inn klukku eða dagsetningu og ýta á ENTER

SALA-GEFIÐ TIL BAKA

Lykill í R stöðu
KR upphæð skráð inn
Stutt á vöruflokkahnapp
Sutt á samtals hnapp
Móttækin upphæð skráð inn í kassa og stutt á GREITT

MARGFÖLDUN(seldar fleiri en ein eining)

Lykill í R stöðu
Skráð inn einingarfjöldi seldrar vöru
Stutt á margföldunartakkann X/Time
Skráð inn einingarverð vörunnar á vöruflokk
Samtals söluupphæð fengin með að styðja á hnapp SAMTALS
Stutt á GREITT

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be found at <http://the-checkout-tech.com/estore/catalog/>

We also offer free downloads, a free keyboard layout designer, cable diagrams, free help and support.

<http://the-checkout-tech.com> : *the biggest supplier of cash register and scale manuals on the net*