

OMRON AFGREIÐSLUKASSI

LEIÐBEININGAR OMRON RSS 058 THERMAL Sjóðsvél

LYKILSTÖÐUR

Receipt	Vinnslustaða
X	Aflestur án hreinsunar
Z	Lokaaflestur—hreinsun
PRG	Forritun
Off	Kassi læstur

Journal **EKKI NOTA**

Búið að setja inn dagsetningu og tíma. Tími og dagsetningabreytingar eru sjálfvirkar. Þær þarf aðeins að framkvæma ef rafhlöður ónýtast og/eða rafstraumur fer af afgreiðslukassa samtímis.

EF KASSI FRÝS Í NOTKUN.

Takið kassann úr sambandi, haldið niðri takka C og 7 saman meðan sett er í samband. Lykill settur á Receipt og stimplað inn 1 og ýta á takka sem heitir Starfsmaður.

SKIPT UM PAPPÍRSRÚLLU

Ef PAPER kemur á skjá þarf að setja í nýja pappírsrúllu og ýta síðan á takka C

DAGSETNINGU BREYTT

Lykill á PRG
Dagsetning stimpluð inn dagur-mán.-ár. T.d. 231006
Ýtt á OPNA (NS)

KLUKKU BREYTT

Lykill á PRG
Tími settu inn t.d. 13 30
Ýtt á X/Time

Ef ýtt er 1x á X Time sýnir gluggi hvað klukkan er.

Ef ýtt er 2x á X Time sýnir gluggi hversu margar línur eru eftir í EJ minni.

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be found at <http://the-checkout-tech.com/estore/catalog/>

We also offer free downloads, a free keyboard layout designer, cable diagrams, free help and support.

<http://the-checkout-tech.com> : *the biggest supplier of cash register and scale manuals on the net*