

OMRON AFGREIÐSLUKASSI

LEIÐBEININGAR OMRON RSS 059 THERMAL Sjóðsvél

ERLENDUR LEIÐARVÍSIR “PROGRAMMING AND USER MANUAL ER Á NETINU HJÁ nyherji.is-skrifstofutæki-sjóðsvélar.

LYKILSTÖÐUR

Receipt	Vinnslustaða
X	Aflestur án hreinsunar
Z	Lokaaflestur—hreinsun
PRG	Forritun
Off	Kassi læstur

Journal **EKKI NOTA**

Búið að setja inn dagsetningu og tíma. Tími og dagsetningabreytingar eru sjálfvirkar. Þær þarf aðeins að framkvæma ef rafhlöður ónýttast og/eða rafstraumur fer af afgreiðslukassa samtímis.

EF KASSI FRÝS Í NOTKUN.

Setjið kassan á OFF. Styðjið á C þar til O kemur á glugga og ýtið á 1 1 1 Þá kemur upp RESET D. Lykill settur á Receipt og stimplað inn 1 og ýta á takka sem heitir CLEARK/Receipt on-Off.

SKIPT UM PAPPÍRSRÚLLU

Ef PAPER kemur á skjá þarf að setja í nýja pappírsrúllu og ýta síðan á takka C

DAGSETNINGU BREYTT

Lykill á PRG
Dagsetning stimpluð inn dagur-mán.-ár. T.d. 231006
Ýtt á OPNA (NS)

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

[https://the-checkout-tech.com/manuals/omron/RSS-059 handbook ICELANDIC manual.h](https://the-checkout-tech.com/manuals/omron/RSS-059%20handbook%20ICELANDIC%20manual.h)

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)