

## OMRON AFGREIÐSLUKASSI

### LEIÐBEININGAR OMRON RSS X1 THERMAL Elektrónísk Sjóðsvél



Búið að setja inn dagsetningu og tíma. Tími og dagsetningabreytingar eru sjálfvirkar..

Kveikt er á RSS-X1 kassanum með rofa á hægri hlið aftarlega að neðan.

Þá kemur upp í glugga “Næsti kúnni” og er þá kassinn tilbúin til notkunnar.

Ef þessi melding kemur ekki upp þarf að athuga eftirfarandi. Ýtið á CLR nokkrum sinnum og síðan á takkan sem heitir “LYKILSTAÐA” nokkru sinnum þar til þar stendur SÖLU STAÐA. Ýtið þá á GREITT og kemur þá upp 0 og er kassinn þá tilbúinn.

Forritun á X1 kassanum fer fram með að ýta á takkann “LYKILSTAÐA”, og síðan á GREITT og einnig eru pílurnar á punkta takkanum og 00 takkanum notaðar til að fara á milli forrita.

**ATHUGIÐ: EF Á AÐ FORRITA EITTHVAÐ Í KASSANUM ÞARF FYRST AÐ TAKA UPPGJÖR Í Z1 UPPGJÖRI TIL AÐ FORRITUN VIRKI.**

Ýmsir takka á lyklaborði hafa ekki veirið forritaðir þó þeir séu merktir á íslensku.

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be found at <http://the-checkout-tech.com/estore/catalog/>

We also offer free downloads, a free keyboard layout designer, cable diagrams, free help and support.

<http://the-checkout-tech.com> : *the biggest supplier of cash register and scale manuals on the net*