


MULTI DATA

ER-280

Bedienungsanleitung



06.07

Inhalt

Aufstellen	3
Papier Einlegen	3
Display	6
Funktionsschloß	7
Tastaturen	8
Übersicht der wichtigsten Tasten	9-10
Fehlermeldungen	11-12
Bediener An/Abmeldung	13
Bon An/Aus	14
Artikel Buchungen	15-24
Modifizierungstaste	25
Preisebenen	26
Werbung	27
Schwund	28
Steuer Umschaltung	29
Prozent Tasten	30-34
Warenrücknahme	35
Stornos	36-37
Kein Verkauf	38
Einzahlung	39
Auszahlung	40
Bon Abschluß und Zwischensummen	41-47
Währungsumrechnung	48
Tisch – Verwaltung	49-51
Berichte	52-54
Kassiererselbstabrechnung	55

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

[https://the-checkout-tech.com/manuals/samsung/ER-280 operation GERMAN manual.htm](https://the-checkout-tech.com/manuals/samsung/ER-280%20operation%20GERMAN%20manual.htm)

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)