



東和電子收銀機 AX-100 中文說明書



TOWA GLOBAL TECH CORP. LTD

Z1AE-1201X

目 錄

1. 收銀機之認識	2
規格說明、警告提示	2
各部位說明、外觀、控制鎖	3
印字器、螢幕	4
鍵盤	5
電池更換	6
2. 使用前之準備	7
系統總清、系統復位	7
安裝紙捲	8
3. 各種設定	9
基本設定	9
部門設定	10
單品(PLU)、折讓設定	11
加成、折扣、稅制、收銀員設定	12
抬頭設定、廣告資訊、中文輸入方法	13
功能主標記設定	14
鍵盤自定義	19
交易名稱變更設定	20
4. 收銀操作	21
一般操作、支票、信用卡、記帳、找零等操作、混合操作	21
折讓、加成、折扣、退貨操作、錯誤清除	22
立即更正、指定更正、交易取消、開櫃、非營業收支、外幣、計算機	23
5. 查帳和清帳	24
報表操作、螢幕查帳	24
6. 其他	25
錯誤代碼表、手動開櫃	25

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

[https://the-checkout-tech.com/manuals/towa/AX-100 operating programming CHINESE](https://the-checkout-tech.com/manuals/towa/AX-100%20operating%20programming%20CHINESE%20MANUAL.pdf)

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://the-checkout-tech.com)