



AX 100

MANUEL DE PROGRAMMATION ET D'UTILISATION

SOMMAIRE

INTRODUCTION : A LIRE, TRES IMPORTANT.....	8
MISE EN ROUTE DE LA CAISSE AX-100 POUR LA PREMIERE FOIS.	8
1 PRESENTATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE.....	11
1.1 Spécifications techniques	11
1.2 Précautions à prendre.....	11
1.3 Description des fonctions	12
1.3.1 Vue extérieure	12
1.3.2 Clé de contrôle	13
1.3.3 Imprimante	13
1.3.4 Clavier.....	14
1.4 Afficheur	15
1.4.1 Exemple de symbole affiché	16
1.4.2 Affichage de l'heure ou de la date	17
2 INSTALLATION DE LA CAISSE.....	18
2.1 Installation de la caisse enregistreuse	18
2.2 Purges de la caisse enregistreuse.....	18
2.2.1 Purge totale de la caisse	18
2.2.2 Purge partielle de la caisse	18
2.3 Mise en place et retrait du rouleau de papier	19
2.3.1 Précautions :.....	19
2.3.2 Installation du rouleau de papier	19
2.4 Mise en place et retrait des piles	20
2.4.1 Mise en place des piles (première mise en service)	20
2.4.2 Remplacement des piles.....	20
3 PROGRAMMATION.....	21
3.1 Conseils avant de commencer	21
3.1.1 Pour faire la purge partielle :	21
3.2 Saisie Alphanumérique	22
3.2.1 Table de caractère alphanumérique (table ASCII)	22
3.3.3 Que peux t'on programmer en Alphanumérique.....	22
3.4 Réglage de la date, de l'heure, du numéro de machine et du numéro de ticket.....	23
3.4.1 Réglage de la date	23
3.4.2 Réglage de l'heure	23
3.4.3 Réglage du numéro de machine	23
3.4.4 Réglage du numéro de ticket.....	23
3.5 Programmation des départements.....	24
3.5.1 Programmation d'un prix et d'un nom.....	24
3.5.2 Programmation uniquement d'un prix	24
3.5.3 Programmation uniquement d'un nom.....	24
3.5.4 Programmation des instructions des départements	25
3.6 Programmation des articles.....	26
3.6.1 Programmation du prix et du nom	26
3.6.2 Programmation du nom uniquement	27
3.6.3 Programmation du prix uniquement.....	27
3.6.4 Effacement d'un article	28
3.7 Programmation de la TVA	28
3.7.1 Programmation du taux de TVA	28
3.7.2 Programmation du système de TVA	29
3.7.3 Affectation de la TVA sur les départements	29

3.7.4 Modification instruction pour imprimer la TVA.....	29
3.8 Programmation des touches de remise et de rabais	30
3.8.1 Programmation de la touche de rabais [-]	30
3.8.2 Programmation des touches [+%], et [-%]	31
3.9 Instructions générales	32
3.9.1 Instructions de base et conseillés	32
Instruction n°1 : Ticket ON/OFF, Ticket client / Journal, Contrainte vendeur,.....	33
Instruction n°2 : Arrondi	33
Instruction n°3 : Remise, Rendu monnaie, Rapport horaire, Total Dept, Vendeur croisé, NRGT brut ou net	34
Instruction n°4 : Clavier, Page département, numéro consécutif, date/heure, message commercial	34
Instruction n°5 : Remise, Rendu monnaie, Rapport horaire, Total Dept, Vendeur croisé TVA, journal	35
Instruction n°6 : Date, heure, numéro ticket, compteur article, logo	35
Instruction n°7 : Impression condensée, journal électronique, Annulation, Retour, Nrgt	36
Instruction n°8 : Non utilisé	36
Instruction n°9 : Non utilisé	36
Instruction n°10 : Méthode d'arrondi.....	37
3.10 Fonction ticket ON/OFF	37
3.11 RAZ des numéros de rapport et du NRGT	37
3.11.1 Raz des numéros de rapports	37
3.11.2 RAZ du NRGT.....	38
3.11.3 RAZ des rapports	38
3.11.4 RAZ du journal électronique sans impression	38
3.12 Programmation des mots de passes	39
3.12.1 Programmation des mots de passe et des noms des vendeurs	39
3.12.2 Mot passe manager	39
3.12.3 Non affichage du mot de passe lors de la saisie	40
3.12.6 Mot de passe Ecole	40
3.13 DEVISES.....	41
3.14 Symboles à l'afficheur.....	41
3.14.1 Pendant la programmation	41
3.14.2 Pendant la vente	42
3.15 Programmation du clavier.....	43
3.15.1 Disposition des touches du clavier de base	43
3.15.2 Disposition des numéros de touches clavier	43
3.15.3 Programmation.....	44
3.15.4 Exemple	44
3.15.5 Tableau des codes fonctions	44
3.16 Mots de la caisse	45
3.16.1 Programmation des mots de la caisse.....	45
3.16.2 Liste des mots	45
3.16.3 Listing de contrôle des mots de la caisse	46
3.17 Logo et message commercial	47
3.17.1 Programmation du logo texte	47
3.17.2 Programmation du message commercial.....	48
3.18 Vérification des programmations	49
3.18.1 Rapport de programmation n°1 : Appuyer sur la touche ESPECES	49
3.18.2 Liste des articles, appuyez sur la touche PLU.....	50
3.18.3 Compteur rapport, vendeurs, mot de passe : Appuyez sur la touche CHRG.....	51
3.18.4 Programmation du clavier: Appuyez sur la touche RET.....	52
3.18.5 Mots fonctions : Appuyez sur 1 puis Total	52
3.18.6 Logo : Appuyez sur 2 puis Total.....	52
3.18.7 Message commercial : Appuyez sur 3 puis Total	52
4 UTILISATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE.....	54
4.1 Avant d'utiliser la caisse enregistreuse.....	54
4.2 Opérations de base	54
4.2.1 Vente d'un département ou d'un article	54
4.2.2 Vente d'un article ou d'un département unique	55

4.2.3 Vente de plusieurs articles	55
4.2.4 Vente de plusieurs articles identiques	55
4.2.5 Affichage du total	55
4.3 Ticket client Marche / Arrêt.....	56
4.3.1 Ticket client Marche / Arrêt.....	56
4.4 Chèque, CB et Crédit.....	56
4.4.1 Vente avec des chèques.....	56
4.4.2 Vente avec des CB	56
4.4.3 Vente à crédit	57
4.5 Fonction rendu monnaie.....	57
4.6 Fonction paiement mixte	57
4.7 Fonction rabais avec la touche [-]	58
4.7.1 Remise sur un article.....	58
4.7.2 Remise après le sous-total du ticket	58
4.8 Fonction remise ou majoration avec les touches [+%, -%]. .	58
4.8.1 Remise sur un article ou département	58
4.8.2 Remise après un sous-total.....	59
4.9 Utilisation des TVAs.....	59
4.9.1 TVA manuelle et TVA programmée.....	59
4.9.2 Vente d'un article soumis à TVA et d'un article sans TVA.....	59
4.9.3 Changement de TVA en cours de ticket	60
4.9.4 Suppression de la TVA du département 4	60
4.10 Retour d'un article vendu.....	60
4.11 Entrée et Sortie d'argent	61
4.11.1 Rentrée d'argent.....	61
4.11.2 Sortie d'argent.....	61
4.12 Ouverture du tiroir	61
4.13 Calcul du rendu monnaie après clôture de la vente	61
4.14 Modification du prix d'un article ou entrée du prix libre d'un article.....	62
5 POUR LES CORRECTIONS	62
5.1 Correction en cours de vente	62
5.2 Annulation de la dernière entrée	63
5.3 Annulation d'un article n'importe où dans le ticket	63
5.4 Annulation d'un ticket complet.....	64
6 OPERATIONS DEVISES	65
6.1 Prix en €URO et paiement en Espèces DEVISES.....	65
7 AUTRES FONCTIONS	65
7.1 Mode école.....	65
7.1.1 Pour entrer dans le mode école	65
7.1.2 Pour sortir du mode école	65
8 LES RAPPORTS X ET Z	66
8.1 Affichage des différents totaux.....	66
8.2 Les différents types de rapport	66
8.2.1 Liste des rapports X1 et Z1 existants dans la caisse.....	66
8.2.2 Liste des rapports X2 et Z2 existants dans la caisse.....	67
8.2.3 Impression du journal électronique par numéro de ticket	67
8.2.4 Impression du journal électronique par heure	67
8.3 Exemple de rapports	69
8.3.1 Rapport général.....	69
8.3.2 Rapport Articles	70
8.3.3 Rapport horaire	70
8.3.4 Rapport tiroir.....	71

8.3.5 Rapport vendeur.....	71
8.3.6 Rapport sur les groupes.....	72
8.3.7 Rapport école	72
8.4 Comparaison du contenu des espèces du tiroir caisse et du rapport	73
9 INTERFACE RS 232C	74
9.1 Utilisation de l'interface.....	74
9.2 Cablage connexion caisse avec PC	74
9.3 Connexion caisse avec douchette.....	74
10 MAINTENANCE	75
10.1 Nettoyage.....	75
10.2 Ouverture manuelle du tiroir caisse	75
10.3 Verrouillage du tiroir caisse	75
10.4 Problème de fonctionnement	76
10.4.1 Pas d'affichage.....	76
10.4.2 Les ventilations d'article ne sont pas possibles.....	76
10.4.3 L'impression du ticket client ne se fait pas	76
11 CODES ERREUR	76

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

<https://the-checkout-tech.com/manuals/towa/AX-100 user and programming FRENCH manual.pdf>

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)