


**Handleiding
bij
uw
TOWA
kasregister
model
EX-300**



Inhoudsopgave

| | | | |
|--------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Pag.2 | Inhoudsopgave | Pag.34 | Toegangscode X1 rapport printen in R |
| Pag.3 | 1 Voordat u begint | | Lade open alarmtijd programmeren |
| | 1.1 Specificaties | | Teveel geld in de geldlade alarm |
| | 1.2 Aanbeveling | Pag.35 | 4.0 Wisselkoers programmeren |
| | 1.3 Onderdeel namen en functies | Pag.36 | 5.0 Toetsenbord programmeren |
| Pag.4 | 1.4 Funktieslot | Pag.38 | 6.0 Programmering controleren |
| | 1.5 Printer | Pag.41 | 7.0 Uitleg van de toetsen |
| Pag.5 | 1.6 Toetsenbord | Pag.42 | 8.0 Bediendes door elkaar heen |
| Pag.6 | 1.7 Display | | 9.0 Trainingsstand programmeren |
| Pag.7 | 2 Opstarten | Pag.43 | 10.0 Rapportage |
| | 2.1 Installeren van de kassa | | 10.1 Verkoopgegevens in het display |
| | 2.2 Initialiseren van de kassa | Pag.44 | 10.2 Kasdeclaratie |
| | 2.3 De kassa geeft een storing aan | | 11.0 Reinigen van de kassa |
| Pag.8 | 2.4 Installeren van de kassarol | | 12.0 Handmatig openen van de lade |
| Pag.9 | 2.5 Kassarol verwijderen | | 13.1 Onderhoud van de kassa |
| Pag.10 | 3 Programmeren | Pag.45 | 13.2 Beinkten van de firmastempel |
| | 3.1 Voordat u begint | | 13.3 Het vervangen van de inktroller |
| | 3.2 Datum en tijd | | 13.4 Het papier zit vast |
| | 3.3 Machinenummer | | 14.0 Uitleg van de rapportage |
| | 3.4 Bonnummer | | |
| Pag.11 | 3.5 Groepen programmeren | | |
| | 3.51 Prijs | | |
| | 3.52 Vlag | | |
| Pag.13 | 3.6 PLUs programmeren | | |
| | 3.61 PLU verwijderen | | |
| | 3.62 PLU aantal wijzigen | | |
| Pag.14 | 3.7 BTW programmeren | | |
| | 3.71 Snel programmering BTW | | |
| | 3.8 -%, +% en - toets | | |
| | - Toets | | |
| Pag.15 | Snelprogrammering [-] en [-2] | | |
| Pag.16 | -% Toets | | |
| Pag.17 | Snelprogrammering [-%] en [-%2] | | |
| | +% Toets | | |
| Pag.18 | Snelprogrammering [+%] en [+%2] | | |
| Pag.19 | 3.9 Tijd van WACHT programmeren | | |
| | 3.10 Systeemvlaggen | | |
| Pag.30 | 3.11 Overige programmeringen | | |
| | Retour en herstel | | |
| | Bon aan/uit programmeren | | |
| | Validatiecode | | |
| Pag.31 | Afronden op stuivers | | |
| | Bonnummer van de rapportage | | |
| | Het groototaal bedrag programmeren | | |
| Pag.32 | Toegangscode bediende programmeren | | |
| | De bediendecode niet in display | | |
| Pag.33 | Toegangscode manager programmeren | | |
| | Toegangscode voor sleutelstand P | | |
| | Toegangscode voor sleutelstand X | | |
| | Toegangscode voor sleutelstand Z | | |
| | Toegangscode voor trainingsstand | | |

Milieu

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese MI richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Vraag uw speciaalzaak om actuele informatie over het afvoeren van afval.



This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

[https://the-checkout-tech.com/manuals/towa/EX-300 user DUTCH manual.html](https://the-checkout-tech.com/manuals/towa/EX-300%20user%20DUTCH%20manual.html)

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)