

Handleiding bij uw TOWA kasregister model FX-400



Inhoudsopgave

Pag.2	Inhoudsopgave	Pag.34	Toegangscode X1 rapport printen in R
Pag.3	1 Voordat u begint		Lade open alarmtijd programmeren
	1.1 Specificaties		Teveel geld in de geldlade alarm
	1.2 Aanbeveling	Pag.35	Automatisch opslaan openst. bediende
	1.3 Onderdeel namen en functies		Maximum bedrag aanslaan op coupon
Pag.4	1.4 Funktieslot		Vast bedrag koppelen aan [KONTANT]
	1.5 Printer		Vast bedrag koppelen aan [KONTANT 2]
Pag.5	1.6 Toetsenbord	Pag.36	4.0 Wisselkoers programmeren
Pag.6	1.7 Display	Pag.37	5.0 Toetsenbord programmeren
Pag.7	2 Opstarten	Pag.39	6.0 Programmering controleren
	2.1 Installeren van de kassa	Pag.42	7.0 Uitleg van de toetsen
	2.2 Initialiseren van de kassa	Pag.43	8.0 Bediendes door elkaar heen
	2.3 De kassa geeft een storing aan		9.0 Trainingsstand
Pag.8	2.4 Installeren van de kassarol	Pag.44	10.0 Rapportage
Pag.9	2.5 Kassarol verwijderen		10.1 Verkoopgegevens in het display
Pag.10	3 Programmeren	Pag.45	10.2 Kasdeclaratie
	3.1 Voordat u begint		11.0 Tijdsberekening
	3.2 Datum en tijd		11.1 Vlaggen
	3.3 Machinenummer		11.2 Extra toeslag
	3.4 Bonnummer	Pag.46	11.3 Vaste tijdsduur voor extra toeslag
Pag.11	3.5 Groepen programmeren	11.4	Periode zonder tarief (gratis)
	3.51 Prijs		11.5 Tijdsduur voor het basistarief
	3.52 Vlag		11.6 Basistarief
Pag.13	3.6 PLU's programmeren		11.7 Maximaal te berekenen bedrag
	3.61 PLU verwijderen	Pag.47	11.8 Werktijd berekenen
	3.62 PLU aantal wijzigen		11.9 Voorbeeld van tijdsberekening
Pag.14	3.7 BTW programmeren	Pag.48	12.0 Reinigen van de kassa
	3.71 Snel programmering BTW		12.1 Handmatig openen van de geldlade
	3.8 -, +% en – toets		12.2 Onderhoud van de kassa
	- Toets		12.3 Beinkten van de firmastempel
Pag.15	Snelprogrammering [-] en [-2]		12.4 Het vervangen van de inktroller
Pag.16	-% Toets		12.5 Papier zit vast
Pag.17	Snelprogrammering [-%] en [-%2]	Pag.49	13.0 Uitleg van de rapportage
	+% Toets		
Pag.18	Snelprogrammering [%] en [%2]		
Pag.19	3.9 Tijd van WACHT programmeren		
	3.10 Systeemvlaggen		
Pag.30	3.11 Overige programmeringen		
	Retour en herstel		
	Bon aan/uit programmeren		
	Validatiecode		
Pag.31	Afronden op stuivers		
	Bonnummer van de rapportage		
	Het groototaal bedrag programmeren		
Pag.32	Toegangscode bediende programmeren		
	De bediendecode niet in display		
Pag.33	Toegangscode manager programmeren		
	Toegangscode voor sleutelstand P		
	Toegangscode voor sleutelstand X		
	Toegangscode voor sleutelstand Z		
	Toegangscode voor trainingsstand		

Milieu

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese MI richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Vraag uw speciaalzaak om actuele informatie over het afvoeren van afval.



This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

<https://the-checkout-tech.com/manuals/towa/FX-400> and Geller FX-400 programming DU

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)