



Caisses enregistreuses et TPV



TS-1000

MANUEL DE PROGRAMMATION

SOMMAIRE

1 Généralités et touches de fonctions.....	7
1-1 Zone de saisies	7
1-2 Couleurs	7
1-3 Programmation en série	8
1-4 Copie de bloc	9
1-5 Envoi de programmation	9
1-6 Sortir d'un menu.....	9
1-7 Aller à – Atteindre	9
1-8 Recherche alphanumérique	9
1-9 Tri par ordre alphabétique	9
2- Menu Programmer	10
2-1 Financier	10
2-1-1 Règlements	10
2-1-2 Devise secondaire (€Fr).....	11
2-1-3 TVAS.....	12
2-1-3-1 Programmation des TVA 3/4 de 5.5% et 2/3 de 5.5%	12
2-1-4 Remises.....	12
2-1-5 Majorations.....	13
2-1-6 Statistiques.....	14
2-2 Ventes	15
2-2-1 Articles.....	15
2-2-1-1 Mode prix	15
2-2-1-2 Mode impression	16
2-2-1-3 Mode vente.....	17
2-2-1-4 Mode heure.....	17
2-2-1-5 Fonctionnement des articles à l'heure ou à la journée.	18
2-2-2 Cuissons.....	18
2-2-3 Commentaires	18
2-2-4 Menus	18
2-2-4-1 Menu quantités	19
2-2-4-2 Menus / Accompagnements sans le mode 82.....	19
2-2-4-3 Menus / Accompagnements avec le mode 82	21
2-2-5 Tables.....	25
Bouton Configurer à renseigner pas d'info dans doc	25
2-2-6 Salles (plan de table).....	26
2-2-6-1 Bouton configurer	26
2-2-6-2 Opération.....	27
2-2-6-3 Bouton Obstacle	27
2-2-6-4 Réservation plan de salle à renseigner.	27
2-2-7 Claviers haut	27
2-2-8 Claviers bas.....	29
2-2-9 Bouton barre de vente.....	31
2-2-10 Clavier meca	32
2-2-11 Codes barres	32
2-2-11-1 Schéma de câblage pour douchette et scanner	33
2-2-11-2 Paramétrage douchette/scanner sur la TS-1000	33
2-2-11-3 Paramétrage de la douchette éclipse.....	34

2-2-12 Arrangements (Articles liés).....	35
2-3 Utilisateurs.....	38
2-3-1 Profils.....	38
2-3-2 Clefs.....	41
2-3-3 Vendeurs.....	42
2-4 Noms caisses	43
2-5 Libellés	43
2-6 Date.....	46
2-7 Suggestion du jour	46
2-7-1 Entrée du jour	47
2-7-2 Plat du jour.....	47
2-7-3 Dessert du jour.....	47
2-7-4 Menu programme	47
2.8 Clavier Alpha.....	47
3 Configurer	48
3.1 Paramètres niveau 1.....	48
3.1.1 Ports d'impression.....	48
3.1.2 Anglais / Français.....	48
3.1.3 Clavier Alpha	48
3.1.4 Système de couleur.....	49
3.1.5 Graphisme situation actuel	50
3.1.6 Graphismes périodes (à définir)	50
3.2 Paramètres niveau 2.....	50
3.2.1 Modes de fonctions	50
3.2.2 Modes de fonctions chiffrés	54
3.2.2.1 Général	54
3.2.2.2 Règlements	55
3.2.2.3 Périphériques.....	55
3.2.3 Formats d'impression.....	56
3.2.4 Etat d'impression résultats	56
3.2.5 Filtres historique.....	56
3.2.6 Outils disquette.....	56
3.2.6.1 Sauvegarde multi-disquette	56
3.2.6.2 Sauvegarde compressée.....	56
3.2.6.3 Restauration compressée	56
3.2.6.4 Restaure programmation compressée.....	56
3.2.6.5 Chargement Logo.....	57
3.2.6.6 Vider disquette	57
3.2.6.7 Nettoyage disquette	57
3.2.6.8 Nettoyage disquette	58
3.2.7 Happy hour.....	58
3.3 Paramètres niveau 3.....	59
4 Edition	60
4-1 Lecture	60
4-2 Raz.....	60
4-3 Historique des ventes	60
4-3-1 Complète.....	60
4-3-2 Condensée.....	60
4-3-3 Non détaillée.....	60
4-3-4 Filtres historiques	60

5 Programmation avancée	61
5-1 Gestion des avoirs sur ticket restaurant avec code barre	61
5.2 Mode cafétéria	62
5.3 Compte avec détail jour par jour.....	62
5.4 Ticket direct	62
5.5 Table	62
5.6 Cuisine	62
5.7 Repas complet.....	63

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

[https://the-checkout-tech.com/manuals/towa/TS-1000 programming FRENCH manual.htm](https://the-checkout-tech.com/manuals/towa/TS-1000_programming_FRENCH_manual.htm)

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)