

Ladenwaage SC II System Class II

Bedienungsanleitung

ab Programmstand 1.24

6.142.98.5.00.04 de



Inhaltsverzeichnis		Seite
1	Zur Anleitung	1 - 1
1.1	Aufbewahrung	1 - 1
1.2	Zielgruppe	1 - 1
1.3	Verwendete Symbole	1 - 2
1.4	Warnhinweise	1 - 3
2	Zum Gerät	2 - 1
2.1	Gerätetypen	2 - 1
2.2	Zubehör	2 - 1
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	2 - 1
2.4	Kennzeichnungsschild	2 - 2
2.5	Eichhinweise	2 - 3
	Software-ID, Update Logbuch	2 - 4
2.6	Normen und Richtlinien	2 - 5
2.7	Betriebsbedingungen	2 - 6
2.7.1	Spannungsversorgung	2 - 7
2.7.2	Wireless LAN - Gerätevernetzung	2 - 7
2.8	Gewährleistung	2 - 8
2.9	Demolizenz	2 - 8
2.10	Drittsoftware	2 - 9
2.11	Entsorgung der Geräte / Umweltschutz	2 - 9
3	Sicherheitshinweise	3 - 1
3.1	Anforderung an das Bedienpersonal	3 - 1
3.2	Systembedingte Gefahrenquellen	3 - 1
4	Installation	4 - 1
4.1	Transport und Lagerung	4 - 1
4.2	Aufstellung und Montage	4 - 1
4.2.1	Bedingungen an den Aufstellort	4 - 1
4.2.2	Gerät montieren	4 - 1
4.2.3	Nivellieren	4 - 2
4.2.4	Elektrischen Anschluß prüfen	4 - 3
	Installation der bauseitigen Netzversorgung	4 - 3
4.2.5	Kabelanschlüsse	4 - 4
4.2.6	Akku	4 - 6
	Betrieb mit Akkus	4 - 6

4.3	Inbetriebnahme	4 - 7
4.3.1	Gerät einschalten	4 - 7
4.4	Außerbetriebnahme	4 - 7
4.5	Einstellung der Anzeige	4 - 8
5	Geräte- und Bedienelemente	5 - 1
5.1	Hauptschalter	5 - 1
5.2	Anzeige	5 - 2
5.2.1	Anzeigesymbole	5 - 3
5.3	Tastatur	5 - 4
5.3.1	Folientastatur	5 - 4
5.3.2	Hubtastatur	5 - 5
5.3.3	Tastenfunktionen	5 - 5
5.4	Drucker	5 - 8
5.4.1	Drucker- und Seitenabdeckung SC II 100/200	5 - 8
5.4.2	Thermodruckkopf öffnen und schließen	5 - 10
5.4.3	Etikettendrucker	5 - 11
	Etikettenrolle einlegen	5 - 11
5.4.4	Bonrolle	5 - 12
	Neue Bonrolle einlegen	5 - 12
5.4.5	Papierverlauf	5 - 13
	Papierverlauf SC II 800	5 - 13
	Papierverlauf SC II 100/200	5 - 14
	Papierbreite einstellen	5 - 14
6	Bedienen	6 - 1
6.1	Gerät einschalten	6 - 1
6.2	Gerät ausschalten	6 - 1
6.3	Gerät nullstellen	6 - 1
6.4	Korrekturmöglichkeiten	6 - 2
6.4.1	Funktion abbrechen	6 - 2
6.4.2	Zeichen löschen	6 - 2
6.5	SC II 100 K/B	6 - 3
6.5.1	Gerät einschalten	6 - 3
6.5.2	SC II 100 K/B-Bedienung mit Gewichts-PLU	6 - 3
	PLU mit Artikelart "Gewogen"	6 - 3
6.6	PLU-Aufruf	6 - 4
6.7	Bedienablauf nach PLU-Aufruf	6 - 7
6.8	Bedienablauf ohne PLU-Aufruf	6 - 10
6.9	Warengruppen-V erkauf auf PLU	6 - 11

	Seite
6.10	Konstant 6 - 12
6.11	Blätterfunktion 6 - 12
6.12	Storno 6 - 13
6.13	Zwischensumme anzeigen 6 - 14
6.14	Summe 6 - 14
6.15	Tara 6 - 15
6.15.1	Taraausgleich bei unbekannter Tara 6 - 15
6.15.2	Taraausgleich bei bekannter Tara 6 - 16
6.16	Normalbon 6 - 18
6.17	Bedienverkauf mit Etiketten 6 - 19
6.18	Artikel mit Festvolumen und Festpreis 6 - 20
6.19	Artikel mit Herkunftsdaten 6 - 21
6.19.1	Verkauf mit manueller Eingabe der Herkunftskurznummer 6 - 21
6.19.2	Verkauf mit Herkunftskurznummer aus Konfiguration 6 - 23
6.20	Selbstbedienungs-Betrieb 6 - 24
6.21	Kassenfunktionen 6 - 25
6.21.1	Ein-/Auszahlbetrieb mit Barbezahlung 6 - 25
6.22	Verkauf von Artikeln mit verschiedenen Preisarten 6 - 26
6.22.1	Normalpreis 6 - 26
6.22.2	Staffelpreis 6 - 26
6.22.3	Gratis 6 - 26
6.22.4	n*Mengenstaffel 6 - 27
6.22.5	n*Betragsstaffel 6 - 28
6.22.6	Prozentstaffel 6 - 29
6.22.7	Betragsstaffel 6 - 30
6.22.8	Mix-Sonderpreis 6 - 31
6.23	Stückzahl Eingabezwang bei Stückpreis-Artikel 6 - 32
6.23.1	Eingabezwang pro Artikel 6 - 32
6.23.2	Eingabezwang immer 6 - 32
6.23.3	Eingabezwang eingeschränkt 6 - 33
6.24	Tütenanzahl Eingabezwang 6 - 34
6.25	Verkauf mit Gewichtsfestpreisartikel 6 - 35
	Artikelart "Hand-Gewogen" 6 - 35
	Artikelart "By-Count-Gewogen" 6 - 36
	Artikelart "Hand-Festgewicht" 6 - 37
	Artikelart "By-Count-Festgewicht" 6 - 38
6.26	Artikelart "By-Count" 6 - 39
	Eingabezwang bei By-Count 6 - 43
6.27	Datum/Uhrzeit 6 - 44

7	Störung beheben	7 - 1
7.1	Störungsbeschreibung	7 - 1
7.2	Meldungen	7 - 2
8	Pflege	8 - 1
8.1	Reinigen	8 - 1
8.1.1	Gerät reinigen	8 - 1
8.1.2	Drucker reinigen	8 - 2
8.1.3	Drucker Reinigungs-Produkte	8 - 4
8.2	Wartung	8 - 6
8.2.1	Prüfen der Gewichtsanzeige	8 - 6
8.2.2	Lagerhinweis für Thermopapiere	8 - 6
8.2.3	Bon-, Etiketten- und Linerlessrollen	8 - 6
9	Technische Daten	9 - 1
9.1	Abmessungen	9 - 1
9.2	Spannungsversorgung	9 - 2
9.3	Umgebungsbedingungen	9 - 2
	Grenzwerte	9 - 3
	Stichwortverzeichnis	10 - 1

Anhang

Konformitätserklärung SC II

Konformitätserklärung SC II mit WLAN

eurofins Certificate modas BWLC-V2

Cico-Linksys, WUSB600N

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

<https://the-checkout-tech.com/manuals/Bizerba/SC-II 100 and SC-II 400 and SC-II 500 a>

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)