



I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

WAGA ELEKTRONICZNA DS-162

KONSOLA SERII DI-162



Edycja 1
Marzec 2008

SPIS TREŚCI

| | |
|---|-----------|
| SPIS TREŚCI | 4 |
| 1. WPROWADZENIE | 5 |
| 2. BEZPIECZEŃSTWO | 5 |
| 3. WIADOMOŚCI OGÓLNE | 6 |
| 3.1 Parametry techniczne | 6 |
| 3.2 Wymiary konsoli DI-162..... | 7 |
| 3.3 Wymiary konsoli DI-162SS..... | 7 |
| 3.4 Wyświetlacz i klawiatura..... | 8 |
| 4. UŻYTKOWANIE WAGI..... | 9 |
| 4.1 Włączenie, wyłączenie wagi..... | 9 |
| 4.2 Zerowanie wskazań i sprawdzenie poprawności ważenia..... | 10 |
| 4.3 Tarowanie..... | 10 |
| 4.4 Automatyczne wyłączenie wyświetlacza..... | 12 |
| 4.5 Funkcja „SET POINT”..... | 13 |
| 5. LEGALIZACJA WAGI..... | 14 |
| 6. KOMUNIKATY O BŁĘDACH..... | 14 |
| 7. TRYB SPECYFIKACJI UŻYTKOWNIKA..... | 14 |
| 7.1 Tabela ustawień specyfikacji użytkownika wagi DS-162..... | 15 |
| 7.2 Tabela ustawień specyfikacji serwisowych wagi DS-162..... | 17 |
| 8. WYMIANA AKUMULATORA..... | 18 |

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be found at <http://the-checkout-tech.com/estore/catalog/>

We also offer free downloads, a free keyboard layout designer, cable diagrams, free help and support.

<http://the-checkout-tech.com> : *the biggest supplier of cash register and scale manuals on the net*