

# BALANZA -TIQUEADORA



# RM - 50



**MANUAL DE USUARIO**

## INDICE – CONTENIDO

<b>1</b>	<b>ARCHIVO DE PLU</b>	<b>3</b>
1.1	PROGRAMACIÓN	3
<b>2</b>	<b>MODO DE OPERACIÓN</b>	<b>5</b>
2.1	ENCENDIDO / APAGADO	5
2.2	RESETEO Y CHEQUEO DE PESO	5
2.3	SUBSTRACCIÓN DE TARA	
2.3.1	SUBSTRACCION DE TARA DE UN TOQUE	5
2.3.2	SUBSTRACCION DE TARA DIGITAL	6
2.4	LLAMADA DE PLU's	6
2.4.1	LLAMADA MANUAL	6
2.4.2	LLAMADA POR PREFIJADOS	6
2.5	TRANSACCIONES DE VENTA	7
<b>3</b>	<b>MODO DE REPORTES</b>	<b>8</b>
3.1	SELECCIÓN DE FACTOR DE REPORTE	8
3.2	SELECCIÓN DE TIPO DE REPORTE	8
3.3	TIPOS DE REPORTE	9
<b>4</b>	<b>RESETEO DE REPORTES</b>	<b>11</b>
4.1	RESETEO DE REPORTES DIARIOS / PERIODICOS	11

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

[https://the-checkout-tech.com/manuals/Digi/RM-50 user SPANISH manual.html](https://the-checkout-tech.com/manuals/Digi/RM-50%20user%20SPANISH%20manual.html)

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)