



Mode d'emploi

Modèle : SM-100

1ère version

Edition	Mois	Année
1	Décembre	2004

SHANGHAI TERAOKA ELECTRONIC CO.,LTD

TING LIN INDUSTRY DEVELOPMENTAL ZONE

JIN SHAN COUNTRY,SHANGHAI CHINA

TEL:+86-021-57234888

FAX:+86-021-57234090

Table des matières

1. INFORMATIONS GENERALES	Error! Bookmark not defined.
1.1 Aperçu général.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Ecran d'affichage	Error! Bookmark not defined.
1.3 Clavier	Error! Bookmark not defined.
1.4 Caractéristiques	Error! Bookmark not defined.
1.5 Spécifications.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Affichage	Error! Bookmark not defined.
1.5.2 Conditions de fonctionnement.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.3 Dimensions	Error! Bookmark not defined.
1.6 Fonctions des touches.....	Error! Bookmark not defined.
1.7 Témoins	Error! Bookmark not defined.
2. INSTALLATION	Error! Bookmark not defined.
2.1 Changement de mode	Error! Bookmark not defined.
2.2 Réglage des spécifications	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Saisie des spécifications (141).....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Liste des spécifications.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Réglage du mot de passe.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Procédures de réglage du mot de passe	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Utilisation du mot de passe.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Suppression de fichiers.....	Error! Bookmark not defined.
3. MODE PROGRAMMATION	Error! Bookmark not defined.
3.1 Fichiers programmables	Error! Bookmark not defined.

3.2 Présentation générale	Error! Bookmark not defined.
3.3 Fichiers Rayon	Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Programmation du fichier Rayon.....	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Suppression du fichier Rayon.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Fichiers du Groupe Principal	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Programmation du fichier Groupe Principal.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Suppression du fichier Groupe Principal	Error! Bookmark not defined.
3.5 Programmation / Saut des données article.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Programmation du PLU	Error! Bookmark not defined.
3.6.1 Programmation du fichier PLU (articles pesés)	Error! Bookmark not defined.
3.6.1 Programmation du fichier PLU (articles non pesés).....	Error! Bookmark not defined.
3.6.3 Fonction PLU [COPY]	Error! Bookmark not defined.
3.6.4 Suppression du fichier PLU	Error! Bookmark not defined.
3.6.5 Les fonction d'impression Remise pour volume et Démarque	Error! Bookmark not defined.
3.7 Etat de la mémoire.....	Error! Bookmark not defined.
3.8 Affectation des touches.....	Error! Bookmark not defined.
3.8.1 Affectation des touches du PLU.....	Error! Bookmark not defined.
3.8.2 Affectation de la touche fonction	Error! Bookmark not defined.
3.8.3 Suppression de l'affectation de la touche de pré-réglage	Error! Bookmark not defined.
3.9 Fichier Nom du magasin	Error! Bookmark not defined.
3.9.1 Programmation du fichier Nom du magasin	Error! Bookmark not defined.
3.9.1 Suppression du fichier Nom du magasin	Error! Bookmark not defined.
3.10 Fichier Message publicitaire	Error! Bookmark not defined.
3.10.1 Fichier Programmation du message publicitaire	Error! Bookmark not defined.

3.10.2	Suppression du fichier Message publicitaire.....	Error! Bookmark not defined.
3.11	Fichier vendeur	Error! Bookmark not defined.
3.11.1	Programmation du fichier vendeur.....	Error! Bookmark not defined.
3.12	Programmation de la date et de l'heure.....	Error! Bookmark not defined.
3.13	Fichier Message spécial.....	Error! Bookmark not defined.
3.13.1	Programmation du fichier Message spécial	Error! Bookmark not defined.
3.13.2	Suppression du fichier Message spécial	Error! Bookmark not defined.
3.14	Fichier ingrédients	Error! Bookmark not defined.
3.14.1	Programmation du fichier des ingrédients	Error! Bookmark not defined.
3.14.2	Suppression du fichier Ingrédients	Error! Bookmark not defined.
3.15	Fichier texte	Error! Bookmark not defined.
3.15.1	Programmation du fichier texte.....	Error! Bookmark not defined.
3.15.2	Suppression du fichier texte.....	Error! Bookmark not defined.
3.16	Fichier format libre.....	Error! Bookmark not defined.
3.16.1	Informations générales.....	Error! Bookmark not defined.
3.16.2	Zone, position et angles d'impression	Error! Bookmark not defined.
3.16.3	Paramètres de programmation des articles d'impression	Error! Bookmark not defined.
3.16.4	Réglage du format libre	Error! Bookmark not defined.
3.16.5	Fonction Copie du format libre	Error! Bookmark not defined.
3.16.5	Fonction Suppression du format libre	Error! Bookmark not defined.
3.16.7	Exemple de programmation d'un format en modifiant le format existant.....	Error! Bookmark not defined.
3.17	Fichier Lieu.....	Error! Bookmark not defined.
3.17.1	Programmation du fichier Lieu	Error! Bookmark not defined.
3.17.2	Suppression du fichier Lieu	Error! Bookmark not defined.

3.18 Réglage de la machine	Error! Bookmark not defined.
3.19 Fichier Logo.....	Error! Bookmark not defined.
3.19.1 Pré-programmation des données logo	Error! Bookmark not defined.
3.19.2 Programmation des fonctions d'affichage et des touches.....	Error! Bookmark not defined.
3.19.3 Ordre de programmation	Error! Bookmark not defined.
3.19.4 Programmation du fichier Logo	Error! Bookmark not defined.
3.19.5 Suppression du fichier Logo	Error! Bookmark not defined.
3.20 Fichier TVA	Error! Bookmark not defined.
3.20.1 Programmation du fichier Taxe.....	Error! Bookmark not defined.
3.20.2 Suppression du fichier Taxe	Error! Bookmark not defined.
3.21 Fichier Message de défilement.....	Error! Bookmark not defined.
3.21.1 Programmation du fichier Message de défilement	Error! Bookmark not defined.
3.21.2 Suppression du fichier Message de défilement.....	Error! Bookmark not defined.
3.22 Fichier Séquence de défilement.....	Error! Bookmark not defined.
3.22.1 Programmation du fichier Séquence de défilement.....	Error! Bookmark not defined.
3.22.2 Activer ou désactiver le fichier Séquence de défilement.....	Error! Bookmark not defined.
3.22.3 Suppression du numéro de séquence de défilement	Error! Bookmark not defined.
3.23 Méthode d'entrée des caractères ASCII	Error! Bookmark not defined.
3.24 Méthode de saisie du code ASCII.....	Error! Bookmark not defined.
4. MODE D'ENREGISTREMENT	Error! Bookmark not defined.
4.1 MARCHÉ/ARRET	Error! Bookmark not defined.
4.2 Réinitialisation et contrôle de pesage.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Soustraction de la tare.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Soustraction de la tare par une seule touche	Error! Bookmark not defined.

4.3.2 Soustraction de la tare numérique	Error! Bookmark not defined.
4.4 Appel du PLU.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.1 Appel manuel du PLU	Error! Bookmark not defined.
4.4.2 Appel du PLU par la touche prééglée	Error! Bookmark not defined.
4.4.3 Appel du PLU par la touche numérique (appel automatique du PLU).....	Error! Bookmark not defined.
4.5 Opération tare fixe	Error! Bookmark not defined.
4.5.1 Saisie de la tare fixe par la touche FIXE.....	Error! Bookmark not defined.
4.5.2 Saisie du PLU fixe par la touche FIXE	Error! Bookmark not defined.
4.5.3 Prix unitaire fixe par la touche FIXE	Error! Bookmark not defined.
4.6 Modification du mode Opération	Error! Bookmark not defined.
4.7 Impression de l'étiquette article en mode manuel	Error! Bookmark not defined.
4.7.1 Impression de l'étiquette d'article PLU	Error! Bookmark not defined.
4.7.2 Impression de l'étiquette d'article non-PLU	Error! Bookmark not defined.
4.8 Impression de l'étiquette de total en mode manuel.....	Error! Bookmark not defined.
4.8.1 Transactions de vente.....	Error! Bookmark not defined.
4.8.2 Touche de fonction [PRIX APRES REMISE] en Mode addition.....	Error! Bookmark not defined.
4.8.3 Touche de fonction [PRIX APRES TAUX DE REMISE] en Mode addition.....	Error! Bookmark not defined.
4.9 Correction des données	Error! Bookmark not defined.
4.9.1 Correction immédiate	Error! Bookmark not defined.
4.9.2 Correction par retrait de l'article.....	Error! Bookmark not defined.
4.10 Impression de l'étiquette article en mode préemballage	Error! Bookmark not defined.
4.10.1 Edition d'une étiquette d'article PLU.....	Error! Bookmark not defined.
4.10.2 Edition d'une étiquette d'article non-PLU.....	Error! Bookmark not defined.
5. LECTURE DU MODE RAPPORT	Error! Bookmark not defined.

5.1 Sélection du facteur de rapport	Error! Bookmark not defined.
5.2 Sélection du type de rapport.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Rapport du Groupe Principal.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.2 Rapport PLU	Error! Bookmark not defined.
5.2.3 Rapport de rayon.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.4 Rapport des ventes.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.5 24 Rapport horaire	Error! Bookmark not defined.
5.2.2 Rapport ABC	Error! Bookmark not defined.
5.2.7 Rapport vendeur.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.8 Rapport de préemballage	Error! Bookmark not defined.
5.2.9 Rapport de taxe	Error! Bookmark not defined.
5.2.10 Rapport global du magasin	Error! Bookmark not defined.
6. MODE RAPPORT DE REINITIALISATION	Error! Bookmark not defined.
6.1. Rapport de réinitialisation	Error! Bookmark not defined.
6.1.1 Rapport de réinitialisation quotidien / mensuel / à terme des ventes ...	Error! Bookmark not defined.

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

[https://the-checkout-tech.com/manuals/Digi/SM-100 Operation and Programming FRENCH](https://the-checkout-tech.com/manuals/Digi/SM-100%20Operation%20and%20Programming%20FRENCH.pdf)

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)