



Instrukcja Obsługi

Model : SM-100

Spis rozdziałów

1. Informacje ogólne.	1
1.1 Zalecenia poprawnej eksploatacji wag.	1
1.2 Wygląd zewnętrzny.	2
1.3 Wyświetlacz.	3
1.4 Panel klawiatury.	4
1.5 Parametry.	5
1.6 Funkcje klawiszy.	6
1.8 Wskaźniki.	8
2. Ustawienia.	9
2.1 Zmiana trybu.	9
2.2 Ustawienia specyfikacji.	10
2.2.1 Wejście do specyfikacji (141).	10
2.2.2 Lista specyfikacji.	11
2.3 Ustawienie hasel.	24
2.3.1 Procedura ustawiania hasel.	24
2.3.2 Używanie hasel.	25
2.4 Czyszczenie zbiorów.	26
3. Tryb programowania.	27
3.1 Zbiory programowane przez użytkownika.	27
3.2 Organizacja struktury sklepu.	28
3.3 DZIAŁ.	29
3.3.1 Programowanie DZIAŁÓW.	29
3.3.2 Kasowanie DZIAŁU.	30
3.4 GRUPA.	31
3.4.1 Programowanie GRUP.	31
3.4.2 Kasowanie GRUPY.	32
3.5 Programowanie/pomijanie pozycji PLU.	33
3.6 Programowanie PLU.	35
3.6.1 Programowanie zbiorów PLU (pozycje ważone).	39
3.6.2 Programowanie zbiorów PLU (pozycje nieważone).	42
3.6.3 Funkcja kopiowania PLU.	45
3.6.4 Kasowanie PLU.	46
3.6.5 Przecena i sposób jej wyświetlania.	46
3.7 Kontrola ilości pamięci.	48
3.8 Przyporządkowanie klawiszy.	48
3.8.1 Przyporządkowanie numerów PLU.	48
3.8.2 Przyporządkowanie funkcji.	49
3.8.3 Usunięcie przyporządkowania klawisza "PRESET".	50

3.9 Zbiór nazw sklepów.....	50
3.9.1 Programowanie zbiorów nazw sklepów.....	51
3.9.2 Kasowanie zbioru nazw sklepów.....	52
3.10 Zbiór reklam.....	53
3.10.1 Programowanie zbiorów reklam.....	53
3.10.2 Kasowanie zbioru reklam.....	54
3.11 Zbiór kasjerów.....	55
3.11.1 Programowanie zbiorów kasjerów.....	55
3.12 Programowanie daty/czasu.....	56
3.13 Zbiór informacji dodatkowych.....	57
3.13.1 Programowanie zbiorów informacji dodatkowych.....	57
3.13.2 Kasowanie zbioru informacji dodatkowych.....	58
3.14 Zbiór składników.....	59
3.14.1 Programowanie zbiorów składników.....	59
3.14.2 Kasowanie zbioru składników.....	60
3.15 Zbiór tekstów.....	61
3.15.1 Programowanie zbiorów tekstów.....	61
3.15.2 Kasowanie zbioru tekstów.....	62
3.16 Zbiór formatów etykiet.....	63
3.16.1 Informacje ogólne.....	63
3.16.2 Obszar, pozycja i kąt drukowania.....	63
3.16.3 Parametry programowania pozycji drukowanych.....	66
3.16.4 Tworzenie nowego formatu etykiety.....	68
3.16.5 Funkcja kopiowania formatów.....	70
3.16.6 Funkcja usuwania formatu etykiety.....	70
3.16.7 Przykładowe programowanie formatu etykiety poprzez modyfikację istniejącego formatu.....	71
3.17 Zbiór miejsc produkcji.....	74
3.17.1 Programowanie zbiorów miejsc produkcji.....	74
3.17.2 Kasowanie zbioru miejsc produkcji.....	75
3.18 Ustawienia urządzenia.....	75
3.19 Zbiór LOGO.....	76
3.19.1 Programowanie zbiorów LOGO.....	76
3.19.2 Wyświetlacz i klawisze funkcyjne.....	77
3.19.3 Sposób programowania.....	78
3.19.4 Programowanie zbiorów LOGO.....	78
3.19.5 Kasowanie zbioru LOGO.....	79
3.20 Zbiór podatków.....	80
3.20.1 Programowanie zbiorów podatków.....	80
3.20.2 Kasowanie zbioru podatków.....	81
3.21 Zbiór napisów sekwencyjnych.....	82
3.21.1 Programowanie zbioru napisów sekwencyjnych.....	82
3.21.2 Kasowanie zbioru napisów sekwencyjnych.....	82

3.22 Zbiór sekwencji wyświetlania.....	83
3.22.1 Programowanie zbioru sekwencji wyświetlania.....	83
3.22.2 Załączanie lub wyłączanie sekwencji wyświetlania.....	83
3.22.3 Kasowanie zbioru sekwencji wyświetlania.....	85
3.23 Wprowadzanie znaków ASCII.....	85
3.24 Wprowadzanie kodu ASCII.....	87
4. Tryb ważenia.....	88
4.1 ON/OFF.....	88
4.2 Zresetowanie i sprawdzenie masy.....	88
4.3 Odejmnowanie TARY.....	89
4.3.1 Odjęcie masy opakowania poprzez umieszczenie opakowania na szalce.....	89
4.3.2 Odjęcie masy opakowania przy użyciu klawiatury.....	89
4.4 Wywołanie PLU.....	89
4.4.1 Ręczne wywołanie PLU.....	89
4.4.2 Poprzez naciśnięcie klawisza "PRESET".....	90
4.4.3 Wywołanie PLU poprzez klawisze numeryczne (Automatyczne wywołanie PLU).....	90
4.5 Fix Operation.....	91
4.5.1 Fix Tare by FIX Key.....	91
4.5.2 Ustawienie PLU przez użycie klawisza FIX.....	91
4.5.3 Ustawienie ceny jednostkowej poprzez użycie klawisza FIX.....	92
4.6 Zmiana trybu działania – paragon/etykieta.....	92
4.7 Drukowanie etykiet w trybie ręcznym.....	93
4.7.1 Drukowanie etykiet dla pozycji PLU.....	93
4.7.2 Drukowanie etykiet dla artykułów non-PLU.....	94
4.8 Drukowanie etykiet zbiorczych w trybie ręcznym.....	95
4.8.1 Transakcja sprzedaży.....	95
5. Tryb raportowania.....	96
5.1 Wybór typu raportu.....	96
5.1.1 Raport GRUPY.....	97
5.1.2 Raport PLU.....	98
5.1.3 Raport DZIAŁU.....	98
5.1.4 Raport sprzedaży.....	100
5.1.5 Raport 24-godzinny.....	100
5.2.6 Raport ABC.....	101
5.2.7 Raport kasjera.....	102
5.2.8 Raport Pre-pack.....	102
5.2.9 Raport podatku.....	104
6. Tryb zerowania raportów.....	105
Kody ASCII dla SM-100.....	106

This is a “Table of Contents preview” for quality assurance

The full manual can be purchased from our store:

[https://the-checkout-tech.com/manuals/Digi/SM-100 owners POLISH manual.html](https://the-checkout-tech.com/manuals/Digi/SM-100%20owners%20POLISH%20manual.html)

And our free Online Keysheet maker:

<https://the-checkout-tech.com/Cash-Register-Keysheet-Creator/>

[HTTPS://THE-CHECKOUT-TECH.COM](https://THE-CHECKOUT-TECH.COM)